




ABG 9-R

DE ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

FR DOSSIER TECHNIQUE
TRADUCTION DU «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»

EN TECHNICAL DOCUMENT
TRANSLATIONS OF THE «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»

IT MANUALE TECNICO
TRADUZIONE DELLE «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»

ES DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
TRADUCCIÓN DEL «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
TRADUÇÃO DO «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»

NL BEDIENINGSHANDLEIDING
VERTALING VAN DE «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»


SE ANVÄNDARHANDBOK
ÖVERSÄTTNING AV DEN «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»




FI KÄYTTÖOHJE
KÄÄNNÖS «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»


CZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
PŘEKLAD «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»


PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
TŁUMACZENIE «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»

CN 操作说明
译自 «ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG»









	SYMBOLE DEUTSCH	SYMBOLES FRANCAIS	SYMBOLS ENGLISH
	Achtung! Unbedingt lesen! Diese Information ist sehr wichtig für die Funktionsgewährleistung des Produktes. Bei Nichtbeachten kann ein Defekt die Folge sein.	Attention ! A lire impérativement! Cette information est très importante pour la garantie de fonctionnement du produit. La non observation peut entraîner une défectuosité.	Attention! Make sure to read! This information is very important for ensuring correct operation of the product. Failure to observe this information can result in a defect.
	Sicherheitshinweis / Warnung Diese Information dient zum Erlangen eines sicheren Betriebes. Bei Nichtbeachten ist die Sicherheit für den Bediener nicht gewährleistet.	Indication relative à la sécurité / Avertissement Cette information sert à permettre une utilisation sûre. En cas de non observation, la sécurité de l'utilisateur n'est pas garantie.	Note on safety / Warning This information serves to achieve safe operation. Failure to observe this information may compromise the operator's safety.
	Information Diese Information dient zum guten Verständnis der Funktion des Produktes. Dadurch lässt sich die volle Leistungsfähigkeit des Produktes ausschöpfen.	Information Cette information sert à la compréhension du fonctionnement du produit. Par cela, la pleine capacité de fonctionnement du produit pourra être exploitée.	Information This information serves for a good understanding of the operation of the product, thereby permitting full exploitation of the operational potential of the product.
	Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme des Produktes Betriebsanleitung lesen.	Dossier technique Lire le dossier technique avant la mise en service.	Technical Document Read the technical document prior to commissioning.
	Schutzbrille und Gehörschutz Schutzbrille und Gehörschutz tragen.	Lunettes de protection et protection de l'ouïe Porter des lunettes de protection et une protection de l'ouïe.	Safety glasses and ear protection Wear safety glasses and ear protection.
	Entsorgung Umweltfreundliche Entsorgung.	Elimination Elimination favorable à l'environnement.	Disposal Friendly-to-the-environment disposal.
	Akku Pack Vor jedem Arbeiten an der Maschine Akku Pack entfernen.	Bloc batterie Avant tous travaux, retirer le bloc batterie.	Battery pack Remove the battery pack before working on the machine.

SIMBOLI

ITALIANO

SÍMBOLOS

ESPAÑOL

SÍMBOLOS

PORTUGUÊS

Attenzione!

Da leggere assolutamente!

Questa informazione è molto importante per il mantenimento della funzionalità del prodotto. In caso di non osservanza possono prodursi dei difetti.

¡Atención!

¡Léase imprescindiblemente!

Esta información es muy importante para garantizar el funcionamiento del producto. Si no se tiene en cuenta se pueden producir defectos o averías.

Atenção!

A ler impreterivelmente!

Esta informação é extremamente importante para a garantia de funcionamento do produto. A sua não observância pode ocasionar uma avaria.

Indicazione relativa alla sicurezza / Avvertimento

Questa informazione serve al raggiungimento di un esercizio sicuro. In caso di inosservanza, la sicurezza dell'utilizzatore non è garantita.

Indicación relativa a la seguridad / Advertencia

Esta información es muy importante para garantizar un uso seguro del producto. Si se ignora, no está garantizada la seguridad del usuario.

Indicações relativas à Segurança / Aviso

Esta informação serve para alcançar uma operação segura. A sua não observância pode comprometer a segurança do operador.

Informazione

Questa informazione serve ad una corretta comprensione delle funzioni del prodotto. In questo modo è possibile sfruttare pienamente le potenzialità del prodotto.

Información

Esta información sirve para comprender el funcionamiento del producto. Ello permite aprovechar al máximo sus prestaciones.

Informação

Esta informação permite a boa compreensão do funcionamento do produto de modo a que se possa explorar à sua plena capacidade de funcionamento.

Manuale tecnico

Prima della messa in funzione del prodotto, leggere il manuale tecnico.

Documentación técnica

Leer la documentación técnica antes de poner en servicio el producto.

Manual de Instruções

Ler o manual de Instruções antes de proceder ao arranque inicial.

Occhiali di protezione e protezione dell'udito

Portare gli occhiali di protezione e la protezione dell'udito.

Protección visual y acústica

Usar gafas y protección acústica.

Protecção visual e acústica

Usar óculos e dispositivos de protecção acústica.

Smaltimento

Smaltimento rispettoso dell'ambiente.

Gestión de residuos

Eliminar los residuos sin contaminar el medio ambiente.

Eliminação

Eliminação respeitadora do meio ambiente.

Pacco batterie

Prima di qualsiasi intervento sulla macchina rimuovere il pacco batterie.

Paquete de baterías

Retirar el paquete de baterías antes de cada trabajo en la máquina.

Conjunto de bateria

Antes de qualquer intervenção na máquina, remover o conjunto de bateria da máquina.

	SYMBOLEN NEDERLANDS	SYMBOLER SVENSKA	SYMBOLIT SUOMI
	Let op! Absoluut lezen! Deze informatie is zeer belangrijk voor een gegarandeerde werking van het product. Het niet in acht nemen van deze informatie kan een defect tot gevolg hebben.	Obs! Det är mycket viktigt att du läser följande information! Denna information är mycket viktig för att säkerställa produktens funktionsgaranti. Om du inte iaktar informationen kan detta leda till en defekt.	Huomio! Luettava ehdottomasti! Nämä tiedot ovat erittäin tärkeitä tuotteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Jos näitä tietoja ei huomioida, seurauksena voi olla vikoja.
 WARNING According to ANSI Z535.6	Veiligheidsinstructie/waarschuwing Deze informatie dient voor een veilige werking. Indien deze informatie niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van de bediener niet worden gegarandeerd.	Säkerhetsinformation / Varning Denna information säkerställer en säker drift av produkten. Om du inte följer den är operatörens säkerhet inte garanterad.	Turvallisuusohje / varoitus Nämä tiedot on laadittu käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Jos näitä tietoja ei huomioida, käyttäjän turvallisuutta ei voida taata.
 NOTICE According to ANSI Z535.6	Informatie Deze informatie dient voor een goed begrip van de werking van het product. Hierdoor kan de volledige capaciteit van het product optimaal worden benut.	Information Denna information hjälper dig att få en bra förståelse angående produktens funktion. På det sättet får du möjligheten att ta vara på alla prestationsmöjligheter som produkten erbjuder.	Tiedot Nämä tiedot on laadittu edistämään tuotteen toimintaan perehtymistä. Näin tuotteen kaikkia ominaisuuksia voidaan täysimääräisesti hyödyntää.
	Handleiding Lees voor de inbedrijfstelling van het product de handleiding door.	Användarhandbok Före idrifttagningen av produkten bör du läsa användarhandboken.	Käyttöohje Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa.
	Veiligheidsbril en gehoorbescherming Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming.	Skyddsglasögon och hörselskydd Ta på dig skyddsglasögon och hörselskydd.	Suojalasit ja kuulosuojaimet Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia.
	Afvalverwerking Milieuvriendelijke afvalverwerking.	Avfallshantering Miljövänlig avfallshantering.	Hävittäminen Hävitä ympäristönsuojelumääräysten edellyttämällä tavalla.
	Accupakket Voor alle werkzaamheden aan de machine het accupakket verwijderen.	Batteripaket Dra ut elkontakten varje gång innan du börjar arbeta med maskinen.	Akkuparisto Ota akkuparisto pois ennen kaikkia koneelle tehtäviä töitä.

SYMBOLY ČESKY	SYMBOLE POLSKI	符号 中国
Pozor! Bezpodmínečně si přečtěte! Tato informace je velmi důležitá pro zajištění funkčnosti výrobku. V případě nedbání to může mít za následek záva- du.	Uwaga! Koniecznie przeczytać! Informacja ta jest bardzo ważna, by zagwarantować prawidłowe działanie produktu. Jej nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie.	注意! 请务必阅读! 本信息对于保证产品功能正常十分重要。若不遵守,可导致失灵。
Bezpečnostní upozornění / výstraha Tato informace slouží k dosažení bezpečného provozu. V případě nedbání není zaručena bezpečnost pro obsluhu.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa / ostrzeżenie Informacja ta służy do zapewnienia bezpiecznego sposobu pracy. W ra- zie jej nieprzestrzegania nie można zagwarantować bezpieczeństwa opera- torowi.	安全提示 / 警告 本信息用于确保安全运行。若不遵守,恐 无法保证使用者安全。
Informace Tato informace slouží pro dobré pocho- pení funkce výrobku. Lze tím vyčerpát kompletní výkonnost výrobku.	Informacja Informacja ta służy do prawidłowego zrozumienia działania produktu. Dzięki niej można w pełni wykorzystać możliwości produktu.	信息 本信息有助于透彻理解产品功能。由此可 充分发挥产品的性能。
Návod k používání Návod k používání si přečtěte před uve- dením výrobku do provozu.	Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem produktu należy przeczytać instrukcję obsługi.	操作说明 试运行产品前, 请阅读操作说明书。
Ochranné brýle a chrániče sluchu Noste ochranné brýle a chrániče sluchu.	Okulary ochronne i ochrona słuchu Nosić okulary ochronne i ochronę słuchu.	护目镜及听力防护装置 请佩戴护目镜及听力防护装置
Likvidace Ekologická likvidace.	Utylizacja Utylizacja przyjazna dla środowiska.	报废处理 采取环保的方式报废处理。
Akupak Před každou prací na stroji vyjměte aku- pak.	Bateria Przed każdym rozpoczęciem prac przy maszynie należy usunąć baterię.	电池组 每次在机器上进行作业前, 请拆下电池 组。

INHALTSVERZEICHNIS		TABLE DES MATIÈRES		CONTENTS	
DEUTSCH		FRANÇAIS		ENGLISH	
	SEITE		PAGE		PAGE
1.1	ALLGEMEINER SICHERHEITSTECH- NISCHER HINWEIS..... 14	1.1	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ..... 18	1.1	GENERAL NOTES ON SAFETY22
1.2	BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG..... 14	1.2	UTILISATION CONFORME À LA DESTI- NATION..... 18	1.2	USE OF THE MACHINE FOR PURPOSES FOR WHICH IT IS INTENDED22
1.3	NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG..... 14	1.3	UTILISATION CONTRAIRE À LA DESTI- NATION..... 18	1.3	INCORRECT USE22
1.4	EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (ORIGINAL) 14	1.4	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 18	1.4	EC DECLARATION OF CONFORMITY22
2.1	VOR DER INBETRIEBNAHME..... 14	2.1	AVANT LA MISE EN SERVICE 18	2.1	PRIOR TO TAKING THE MACHINE INTO SERVICE22
2.2	INBETRIEBNAHME..... 14	2.2	MISE EN SERVICE 18	2.2	TAKING THE MACHINE INTO SERVICE22
2.3	LEISTUNGSDATEN 15	2.3	PERFORMANCES..... 19	2.3	RATING DATA.....23
2.4	BETRIEBSBEDINGUNGEN..... 15	2.4	CONDITIONS D'EXPLOITATION 19	2.4	OPERATING CONDITIONS23
3.1	SCHUTZVORRICHTUNG 15	3.1	DISPOSITIF DE PROTECTION 19	3.1	PROTECTIVE DEVICE23
3.2	AKKU DREHEN..... 15	3.2	TOURNER LE BLOC BATTERIE..... 19	3.2	ROTATION OF THE BATTERY PACK .23
3.3	SCHLEIFBÄNDER..... 15	3.3	BANDES ABRASIVES 19	3.3	GRINDING BELTS23
3.4	ARBEITSHINWEISE..... 16	3.4	INDICATIONS DE TRAVAIL21	3.4	WORKING INSTRUCTIONS.....25
4.1	VORBEUGENDE INSTANDHALTUNG. 17	4.1	MAINTENANCE PRÉVENTIVE.....21	4.1	PREVENTIVE MAINTENANCE.....25
4.2	STÖRUNGSBEHEBUNG..... 17	4.2	DÉPANNAGE21	4.2	TROUBLESHOOTING25
4.3	REPARATUR 17	4.3	RÉPARATION21	4.3	REPAIR.....25
4.4	GARANTIELEISTUNG 17	4.4	PRESTATION DE GARANTIE21	4.4	WARRANTY25
4.5	LAGERUNG 17	4.5	ENTREPOSAGE21	4.5	STORAGE25
4.6	ENTSORGUNG / UMWELTVERTRÄG- LICHKEIT 17	4.6	ÉLIMINATION / COMPATIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE21	4.6	DISPOSAL / ENVIRONMENTAL COM- PATIBILITY25

INDICE

ITALIANO

PAGINA

1.1	INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA.....	26
1.2	IMPIEGO CONFORME DELLA MACCHINA	26
1.3	IMPIEGO NON CONFORME	26
1.4	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	26
2.1	PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE	26
2.2	MESSA IN FUNZIONE	26
2.3	DATI SULLE PRESTAZIONI	27
2.4	CONDIZIONI DI IMPIEGO	27
3.1	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE	27
3.2	RUOTARE IL PACCO BATTERIE	27
3.3	NASTRI ABRASIVI	27
3.4	MODALITÀ DI LAVORO	29
4.1	MANUTENZIONE PREVENTIVA.....	29
4.2	ELIMINAZIONE DEI GUASTI.....	29
4.3	RIPARAZIONE	29
4.4	GARANZIA	29
4.5	IMMAGAZZINAMENTO.....	29
4.6	SMALTIMENTO / COMPATIBILITÀ AMBIENTALE	29

ÍNDICE

ESPAÑOL

PÁGINA

1.1	INDICACIÓN GENERAL RELATIVA A SEGURIDAD	30
1.2	USO CONFORME AL PREVISTO	30
1.3	USO NO CONFORME AL PREVISTO.....	30
1.4	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE	30
2.1	ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO	30
2.2	PUESTA EN SERVICIO	30
2.3	DATOS DE RENDIMIENTO.....	31
2.4	CONDICIONES DE USO	31
3.1	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN.....	31
3.2	GIRAR DEL PAQUETE DE BATERIAS	31
3.3	CINTAS ABRASIVAS.....	31
3.4	INSTRUCCIONES DE TRABAJO	33
4.1	MAINTENANCE PRÉVENTIVE.....	33
4.2	LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	33
4.3	REPARACIÓN.....	33
4.4	GARANTÍA	33
4.5	ALMACENAMIENTO	33
4.6	ELIMINACIÓN / COMPATIBILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE	33

ÍNDICE

PORTUGUÊS

PÁGINA

1.1	INDICAÇÕES GERAIS SOBRE A TÉCNICA DE SEGURANÇA	34
1.2	UTILIZAÇÃO CORRECTA PARA OS FINS PREVISTOS	34
1.3	UTILIZAÇÃO INCORRECTA	34
1.4	DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE	34
2.1	ANTES DO ARRANQUE INICIAL	34
2.2	ARRANQUE INICIAL.....	34
2.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	35
2.4	CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	35
3.1	DISPOSITIVO DE PROTECÇÃO.....	35
3.2	GIRAR DEL PAQUETE DE BATERÍAS	35
3.3	CORREIAS ABRASIVAS	35
3.4	INDICAÇÕES PARA O TRABALHO	37
4.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	37
4.2	ELIMINAÇÃO DE AVARIAS.....	37
4.3	REPARAÇÃO	37
4.4	CONDIÇÕES DE GARANTIA	37
4.5	ARMAZENAGEM	37
4.6	ELIMINAÇÃO / COMPATIBILIDADE AMBIENTAL.....	37

INHOUDSOPGAVE		INNEHÅLLSFÖRTECKNING		SISÄLLYSLUETTELO	
NEDERLANDS		SVENSKA		SUOMI	
	PAGE		SIDA		SIVU
1.1	ALGEMENE VEILIGHEIDSTECHNISCHE INSTRUCTIES38	1.1	ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION 42	1.1	YLEINEN TURVATERKNINEN OHJE ..46
1.2	VOORGESCHREVEN GEBRUIK.....38	1.2	ÄNDAMÅLSENIG ANVÄNDNING42	1.2	MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ ..46
1.3	NIET-VOORGESCHREVEN GEBRUIK 38	1.3	IKE ÄNDAMÅLSENIG ANVÄNDNING 42	1.3	MÄÄRÄYSTENVASTAINEN KÄYTTÖ ..46
1.4	EG-CONFORMITEITSVERKLARING..38	1.4	EG-KONFORMITETSFÖRKLARING..42	1.4	EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS.....46
2.1	VOOR DE INBEDRIJFSTELLING.....38	2.1	FÖRE IDRIFTTAGNINGEN42	2.1	ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA.....46
2.2	INBEDRIJFSTELLING.....38	2.2	IDRIFTTAGNING.....42	2.2	KÄYTTÖÖNOTTO.....46
2.3	CAPACITEITGEGEVENS.....39	2.3	PRESTANDADATA.....43	2.3	SUORITUSKYKYTIEDOT47
2.4	BEDRIJFSVOORWAARDEN.....39	2.4	DRIFTSVILLKOR43	2.4	KÄYTTÖOLOSUHTEET47
3.1	VEILIGHEIDSINRICHTING.....39	3.1	SKYDDSANORDNING43	3.1	SUOJALAITTE.....47
3.2	ACCUPAKKET DRAAIEN39	3.2	ROTERA BATTERIPAKETET.....43	3.2	AKKUPARISTON KIERTÄMINEN47
3.3	SCHUURBAND39	3.3	SLIPBANDET.....43	3.3	HIOMANAUHA.....47
3.4	WERKINSTRUCTIES41	3.4	ARBETSANVISNINGAR.....45	3.4	TYÖSKENTELYOHJEET49
4.1	PREVENTIEF ONDERHOUD.....41	4.1	FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL45	4.1	ENNALTAEHKÄISEVÄ KUNNOSSAPITO49
4.2	STORINGEN VERHELPEN41	4.2	ÅTGÄRDER VID FEL.....45	4.2	HÄIRIÖIDEN POISTO49
4.3	REPARATIE.....41	4.3	REPARATION45	4.3	KORJAAMINEN.....49
4.4	GARANTIEVOORWAARDEN.....41	4.4	GARANTISERVICE.....45	4.4	TAKUU.....49
4.5	OPSLAG41	4.5	LAGRING45	4.5	VARASTOINTI.....49
4.6	AFVOEREN/MILIEUVRIENDELIJKHEID41	4.6	AVFALLSHANTERING / MILJÖVÄNLIGHET45	4.6	HÄVITTÄMINEN / YMPÄRISTÖVAATIMUSTENMUKAISUUS49

	STRANA
1.1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	50
1.2 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM ...	50
1.3 POUŽITÍ V ROZPORU S URČENÍM ...	50
1.4 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	50
2.1 PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU	50
2.2 UVEDENÍ DO PROVOZU	50
2.3 VÝKONOVÉ PARAMETRY	51
2.4 PROVOZNÍ PODMÍNKY	51
3.1 OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ.....	51
3.2 POOTOČENÍ AKUPAKU.....	51
3.3 BROUSICÍ PÁSY.....	51
3.4 PRACOVNÍ POKYNY.....	53
4.1 PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA	53
4.2 ODSTRANĚNÍ PORUCHY	53
4.3 OPRAVY	53
4.4 ZÁRUKA	53
4.5 SKLADOVÁNÍ	53
4.6 LIKVIDACE / SNÁŠENLIVOST SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM	53

	STRONA
1.1 OGÓLNA WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO.	54
1.2 ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	54
1.3 ZASTOSOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	54
1.4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE	54
2.1 PRZED URUCHOMIENIEM	54
2.2 URUCHOMINIE	54
2.3 DANE TECHNICZNE	55
2.4 WARUNKI EKSPLOATACJI	55
3.1 ELEMENT ZABEZPIEZAJĄCY.....	55
3.2 OBRACANIE BATERII	55
3.3 TAŚMY ŚCIERNE.....	55
3.4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI	57
4.1 KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ..	57
4.2 USUWANIE USTEREK.....	57
4.3 NAPRAWA.....	57
4.4 GWARANCJA	57
4.5 PRZECHOWYWANIE	57
4.6 UTYLIZACJA / WPŁYWAŚRODOWISKO.....	57

	页
1.1 一般安全技术提示.....	58
1.2 合规用途	58
1.3 非合规用途.....	58
1.4 欧盟一致性声明	58
2.1 试运行前	58
2.2 试运行	58
2.3 性能数据.....	59
2.4 运行条件	59
3.1 防护装置.....	59
3.2 转动电池组	59
3.3 磨具	59
3.4 工作提示	60
4.1 预防性维护	60
4.2 故障排除.....	60
4.3 维修.....	61
4.4 保修	61
4.5 存放	61
4.6 报废 / 环境相容性	61



1. SICHERHEITSHINWEIS

1.1 ALLGEMEINER SICHERHEITSTECHNISCHER HINWEIS

Diese Betriebsanleitung gilt für die Maschine ABG 9-R. Nur qualifiziertes Personal darf die Maschine handhaben.



WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben.



Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

1.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Maschine ist bestimmt zum Schleifen und Polieren von Metall, Kunststoff oder Holz mit Schleifbändern, Faservliesbändern, keramische Hochleistungsbändern oder verdichteten Faserbändern, ohne Verwendung von Wasser. Die Maschine ist ausschliesslich für die 2-Hand-Anwendung vorgesehen.

Diese Maschine ist ausschliesslich mit CAS (Cordless Alliance System) Akkupacks zu betreiben.

1.3 NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG



Alle ändern als unter Pkt. 1.2 beschriebenen Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemässe Verwendung und sind deshalb nicht zulässig.

1.4 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (ORIGINAL)

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit der Serien- oder Chargen-Nr. (siehe Rückseite) den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU entspricht. Angewandte Normen: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Dokument-bevollmächtigter: T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023. T. Fischer/Divisionsleiter



2. INBETRIEBNAHME

2.1 VOR DER INBETRIEBNAHME



Das Akku Pack wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akku Packs zu gewährleisten,

muss das Akku Pack vor dem ersten Einsatz vollständig in dem dazugehörenden Ladegerät aufgeladen werden. Anweisungen zum Laden des Akkupacks finden Sie in der Betriebsanleitung des SUHNER-Ladegerätes LG CAS.

Akkupack auf Sauberkeit und Beschädigungen kontrol-

lieren. Beschädigte Akku Packs nicht verwenden.

Schleifband vor Gebrauch überprüfen.

Die Antriebsrolle muss zentrisch und am Anschlag positioniert montiert sein.

Die maximal zulässige Geschwindigkeit des Schleifbandes darf keinesfalls überschritten werden.

Länderspezifische Vorschriften sind zu beachten.


Schutzmassnahmen treffen, wenn beim Arbeiten gesundheitsschädliche, brennbare oder explosive Stäube entstehen können. Staubschutzmaske tragen und, wenn anschliessbar, eine Staub-/Späneabsaugung verwenden.

2.2 INBETRIEBNAHME

2.2.1 AKKU PACK EINSETZEN / ENTNEHMEN




Die Maschine beim Entnehmen und Einsetzen des Akkupacks so festhalten, dass der Ein-/Aus-schalter nicht unbeabsichtigt betätigt werden kann.



Einsetzen: Akku Pack einschieben bis es hörbar einrastet. Entnehmen: Taste (1) zur Akkupack-Entriegelung drücken und Akkupack herausziehen.

2.2.2 DREHZAHN WÄHLEN



Geschwindigkeit des Schleifwerkzeugs gemäss Drehzahl-tabelle mit Stellrad vorwählen.

Stufe 1: 4.8m/s

Stufe 4: 9.8m/s

Stufe 2: 6.5m/s

Stufe 5: 11.5m/s


Stufe 3: 8.2m/s

Stufe 6: 13.2m/s



Während dem Betrieb niemals die auf das Schleifwerkzeug abgestimmte Drehzahl erhöhen!

2.2.3. EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN



Schalter muss in der AUS-Position sein, d.h. die «0» ist sichtbar. Um die Maschine einzuschalten, Schalter drücken und nach vorne schieben bis er hörbar einrastet, d.h. die «1» wird sichtbar. Durch Drücken des EIN-/AUS-Schalters wird die Arretierung gelöst und die Maschine stellt ab.

2.3 LEISTUNGSDATEN

Spannung	18V DC
Bandgeschwindigkeit im Leerlauf	13.2m/s
Länge des Schleifbandes	520mm / 20.5"
Breite des Schleifbandes	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Art des Schleifbandes	Vlies- und Schleifbänder
Dicke des Schleifbandes	max. 4mm
Bandspannkraft	40-90N
Antriebsrolle	Ø 30mm
Schalldruckpegel IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Schallleistungspegel IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Vibration IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
Gewicht ohne Akku	1.9
Schutzklasse	III



Der angegebene Schwingungswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden. Er kann zum Produktvergleich oder zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden. Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von dem Angabewert unterscheiden, *abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird*. Es sind Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bedienerperson festzulegen, die auf einer Abschätzung der Aussetzung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (*hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft*).

2.4 BETRIEBSBEDINGUNGEN


Temperaturbereich Betrieb: 0 bis +50°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 95% bei +10°C nicht kondensierend.




3. HANDHABUNG / BETRIEB

3.1 SCHUTZVORRICHTUNG



Bei stark verschmutzter Umgebung oder beim Bearbeiten von Staub erzeugenden Materialien, stets den Partikelschutz auf den Handgriff über die Lüftungsschlitze anbringen.

3.2 AKKU DREHEN



Der Akku lässt sich zum Statorgehäuse in 90°-Schritten drehen. Dadurch kann der Akku für besondere Arbeitsfälle in eine günstigere Handhabungsposition gebracht werden.

Knopf gedrückt halten und den Akku vorsichtig in die gewünschte Lage drehen bis er hörbar einrastet.

3.3 SCHLEIFBÄNDER



Nur Schleifbänder verwenden, deren zulässige maximale Geschwindigkeit gleich oder höher ist als die

Bandgeschwindigkeit im Leerlauf der Maschine!

Nur saubere Schleifbänder montieren.

DE

FR

EN

IT

ES

PT

NL

SE


FI

CZ


PL

CN


3.3.1 MONTAGE/DEMONTAGE DES SCHLEIFBANDES



Um das Schleifband zu wechseln, Kontaktarm entlasten und Schleifband austauschen.




Stellschraube (1) lösen. Bandlauf mit Rändelschraube (2) optimieren und mit Stellschraube fixieren. Demontage des Bandschleifvorsatzes gemäss Pkt. 3.3.2.




Mit Sechskantschlüssel die Spannung des Schleifbandes optimieren und Bandschleifvorsatz wieder montieren. Probelauf min. 30 Sek. ohne Belastung durchführen.

3.3.2 WECHSEL/MONTAGE DES BANDSCHLEIFVORSATZES





Bandschleifvorsatz in gewünschter Position auf den Antrieb stecken und Schraube festschrauben.

3.3.3 WECHSEL/MONTAGE DES KONTAKTARMS



Rändelmutter lösen. Kontaktarm wechseln, Rändelmutter wieder anschrauben.

3.3.4 WECHSEL/MONTAGE DER KONTAKTROLLE



3.4 ARBEITSHINWEISE

Um ein optimales Schleifergebnis zu erreichen, Schleifband mit leichtem Druck gleichmässig hin und her bewegen.

Die Konstantelektronik hält die Bandgeschwindigkeit bei Leerlauf und Last nahezu konstant und gewährleistet eine gleichmässige Arbeitsleistung.

Zu starker Druck verringert die Leistungsfähigkeit der Maschine und die Lebensdauer des Schleifbandes.

Die Maschine ist mit einer Elektronik und einem integrierten Überlastschutz ausgerüstet. Wird die Maschine überlastet, blockiert das Band kurz. Maschine sofort entlasten und kurze Zeit ohne Belastung laufen lassen. Geeignete

Bandgeschwindigkeit vorwählen.



Wenn der Andruck zu gering ist, kann das Band auf der Antriebsrolle rutschen!



4. INSTANDHALTUNG / WARTUNG

4.1 VORBEUGENDE INSTANDHALTUNG



Maschine und Lüftungsschlitze stets sauber halten, um gut und sicher zu arbeiten.


Bei der Bearbeitung können sich Partikel im Innern des Elektrowerkzeugs absetzen. Das beeinträchtigt die Kühlung des Elektrowerkzeugs. Leitfähige Ablagerungen können die Schutzisolierung des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen und elektrische Gefahren verursachen.

Elektrowerkzeug regelmässig, häufig und gründlich durch alle vorderen und hinteren Luftschlitze aussaugen oder mit trockener Luft ausblasen.

Staubfilter regelmäßig reinigen: Abnehmen und mit Druckluft ausblasen.

Das Akkupack gelegentlich abnehmen und den Kontaktbereich von Akkupack und Maschine mit einem trockenen Tuch abwischen und Ablagerungen entfernen.

4.2 STÖRUNGSBEHEBUNG



Elektronik-Signal-Anzeige

STÖRUNG	BEHEBUNG
Die Elektronik-Signal-Anzeige blinkt und die Maschine läuft nicht.	Das Akkupack ist leer, die Temperatur ist zu hoch oder der Wiederanlaufschutz hat angesprochen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wird das Akkupack bei eingeschalteter Maschine eingesteckt, läuft die Maschine nicht an. Bei Verwendung eines Akkupack, der nicht zum CAS gehört, läuft die Maschine nicht an.

Die Elektronik-Signal-Anzeige leuchtet dauerhaft

Es ist eine Überlast während des Arbeitens aufgetreten, die Leistung kann vorübergehend reduziert sein. Arbeitsdruck reduzieren.

Elektronische Sicherheitsabschaltung: Die Maschine wurde selbsttätig abgeschaltet. Bei zu hoher Strom-Anstiegsgeschwindigkeit (wie sie z.B. bei einer plötzlichen Blockierung oder einem Rückschlag auftritt) wird die Maschine abgeschaltet. Maschine ausschalten. Danach wieder einschalten und normal weiterarbeiten. Vermeiden sie weitere Blockierungen.

4.3 REPARATUR

Sollte die Maschine trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten SUHNER Kundendienststelle ausführen zu lassen.

4.4 GARANTIELEISTUNG

Für Schäden/Folgeschäden wegen unsachgemässer Behandlung, nicht bestimmungsgemässer Verwendung, nicht Einhalten der Instandhaltungs- und Wartungsvorschriften sowie Handhabung durch nicht autorisierte Personen besteht kein Anspruch auf Garantieleistung. Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn die Maschine unzerlegt zurückgesandt wird.

4.5 LAGERUNG

Temperaturbereich: -15°C bis +50°C

Max. relative Luftfeuchtigkeit: 90% bei +30°C, 65% bei +50°C

4.6 ENTSORGUNG / UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Die Maschine besteht aus Materialien, die einem Recyclingprozess zugeführt werden können.

Maschine vor der Entsorgung unbrauchbar machen.



Maschine nicht in den Müll werfen.

Gemäss nationalen Vorschriften muss diese Maschine einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Akku Packs/Batterien dürfen nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser geworfen werden. Akku Packs/Batterien sollen gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

DE

FR

EN

IT

ES

PT

NL

SE

FI

CZ

PL

CN



1. INDICATION RELATIVE À SÉCURITÉ

1.1 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Ce dossier technique est valable pour la machine ABG 9-R. Seul le personnel qualifié peut opérer sur la machine.



AVERTISSEMENT Lisez l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions. *Les négligences dans le respect des consignes de sécurité peuvent provoquer des électrocutions, des incendies et/ou de graves blessures.*



Conservez soigneusement l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions.

1.2 UTILISATION CONFORME À LA DESTINATION

La machine est destinée au meulage et polissage du métal, en plastique ou en bois avec des bandes de ponçage, de bandes en fibres comprimées, de bandes céramiques à hautes performances ou de bandes de fibre comprimées, sans utiliser d'eau. La machine est prévue pour une utilisation à deux mains exclusivement.

Cette machine doit être utilisée exclusivement avec des packs de batteries CAS (Cordless Alliance System).

1.3 UTILISATION CONTRAIRE À LA DESTINATION



Toutes les applications autres que celles décrites au point 1.2 sont à considérer comme contraires à la destination et ne sont donc pas admissibles.

1.4 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen déclare par la présente, sous sa seule responsabilité, que le produit portant le numéro de série ou de lot (voir verso) est conforme aux exigences des directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU. Normes appliquées : EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Fondé de pouvoir : T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023.

T. Fischer/Chef de division



2. MISE EN SERVICE

2.1 AVANT LA MISE EN SERVICE



Le bloc batterie est livré à demi chargé. Pour garantir la pleine performance du bloc batterie, celui-ci

doit être entièrement chargé dans le chargeur correspondant avant la première utilisation. Vous

trouverez les consignes pour recharger la batterie dans le mode d'emploi du chargeur SUHNER LG CAS.

Contrôler si le bloc batterie est propre et non endommagé. Ne pas utiliser de blocs batterie endommagés.

Contrôler la bande abrasive avant emploi.

Le rouleau d'entraînement doit être monté de manière centrée et contre la butée.

La vitesse maximale autorisée de la bande abrasive ne doit en aucun cas être dépassée.

Respecter les prescriptions spécifiques au pays.


Prendre des mesures de sécurité, lorsque des poussières nuisibles à la santé, inflammables ou explosives peuvent être générées lors du travail. Porter un masque anti-poussières et utiliser un dispositif d'aspiration de poussières/ de copeaux s'il est possible de raccorder un tel dispositif.

2.2 MISE EN SERVICE

2.2.1 INSÉRER / RETIRER LE BLOC BATTERIE




Lors du retrait et de la mise en place de la batterie, tenir l'outil de telle sorte que l'interrupteur de marche/arrêt ne puisse pas être actionné involontairement.



Insérer: Insérer le bloc batterie jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible. **Retirer:** appuyer sur le bouton (1) pour déverrouiller la batterie et retirer la batterie.

2.2.2 SÉLECTOINER LA VITESSE



Sélectionner au préalable la vitesse de l'outil de polissage avec la roue de réglage conf. au tableau des vitesses de rotation.

Palier 1: 4.8m/s

Palier 2: 6.5m/s

Palier 3: 8.2m/s

Palier 4: 9.8m/s


Palier 5: 11.5m/s

Palier 6: 13.2m/s



Ne jamais accroître la vitesse adaptée à l'outil de polissage durant la phase de travail !

2.2.3 ENCLenchement/DECLenchement



L'interrupteur doit être en position ARRÊT, c'est-à-dire que le « 0 » est visible. Pour mettre la machine en service, appuyer sur l'interrupteur, le pousser vers l'avant jusqu'à entendre le clic d'enclenchement, le « 1 » apparaît. Par pression sur l'interrupteur EN/HORS l'encliquetage est libéré et la machine s'arrête.

2.3 PERFORMANCES

Tension	18V DC
Vitesse de bande à vide	13.2m/s
Longueur de la bande abrasive	520mm / 20.5"
Largeur de la bande abrasive	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Type de bande abrasive	Bandes en feutre et abrasives
Épaisseur de la bande abrasive	max. 4mm
Tension de bande	40-90N
Galet d'entraînement	Ø 30mm
Niveau de pression acoustique IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Niveau de puissance acoustique IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Vibration IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
Poids sans batterie	1.9kg
Classe de protection	III



La valeur de vibration indiquée a été mesurée d'après une méthode d'essai normalisée. Elle peut être utilisée à des fins de comparaison avec d'autres produits ou pour déterminer une estimation préliminaire de l'exposition. La valeur d'émission vibratoire peut différer de la valeur indiquée au cours de l'utilisation réelle de l'outil électrique, *en fonction de la manière dont l'appareil est employé*. Pour protéger l'opérateur, il convient de fixer des mesures de sécurité qui reposent sur une évaluation de l'exposition dans les conditions d'utilisation effectives (*toutes les parties du cycle de fonctionnement doivent être prises en compte, par exemple les durées pendant lesquelles l'outil électrique est arrêté et celles pendant lesquelles il est en service, mais non sollicité*).

2.4 CONDITIONS D'EXPLOITATION


Plage de températures en exploitation: 0 à +50°C

Humidité de l'air relative: 95% à +10°C sans condensation




3. UTILISATION / EXPLOITATION

3.1 DISPOSITIF DE PROTECTION



En cas d'environnement fortement encrassé ou lors de l'usinage de matériaux produisant de la poussière, toujours placer la protection anti-particules sur la poignée au-dessus des fentes d'aération.

3.2 TOURNER LE BLOC BATTERIE



Le bloc batterie peut être tournée par pas de 90° par rapport au boîtier du stator. Cela permet de placer le bloc batterie dans une position ergonométrique plus favorable pour certains travaux particuliers.

Maintenir le bouton appuyé et tourner avec précaution le bloc batterie dans la position souhaitée jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.


3.3 BANDES ABRASIVES




Utiliser uniquement des bandes abrasives dont la vitesse maximale autorisée est égale ou supérieure à la vitesse de bande à vide de la machine!

Monter uniquement des bandes abrasives propres.

3.3.1 MONTAGE/DÉMONTAGE DU BANDE ABRASIVE




Pour changer la bande abrasive, décharger le bras de contact et remplacer la bande.




Desserrer la vis d'ajustage (1). Optimiser la course de la bande avec la vis moletée (2) et fixer avec la vis d'ajustage.

Démontage de l'avant-corps de meuleuse à bande selon Sec. 3.3.2.




Optimiser le levier de tension de la bande abrasive avec une clé à fourche et monter à nouveau l'avant-corps de meuleuse à bande. Effectuer un essai de 30 secondes minimum hors sollicitation.

3.3.2 REMPLACEMENT/MONTAGE D'AVANT-CORPS DE MEULEUSE À BANDE





Enficher l'avant-corps de meuleuse à bande et fixer à l'aide des vis dans la position souhaitée. Ne serrer la vis que très légèrement !

3.3.3 REMPLACEMENT/MONTAGE DU BRAS DE CONTACT



Desserrer l'écrou moleté. Remplacer le bras de contact, revisser l'écrou moleté.

3.3.4 REMPLACEMENT/MONTAGE DU ROULEAU DE CONTACT



3.4 INDICATIONS DE TRAVAIL

Pour obtenir un résultat de meulage optimal, déplacer la bande abrasive avec un mouvement de va-et-vient régulier en exerçant une légère pression. Le système électronique maintient la vitesse de bande à peu près constante à vide et sous contrainte et garantit une puissance de travail homogène. Une trop forte pression réduit la performance de la machine et la durée de vie de la bande abrasive. La machine est équipée d'un dispositif électronique avec protection contre les surcharges intégré. Si la machine subit une contrainte excessive, la bande se bloque brièvement. Supprimer immédiatement la contrainte et faire fonctionner la machine un court moment sans charge. Sélectionner la vitesse de bande appropriée.



Lorsque la pression exercée est trop faible, la bande risque de glisser sur le rouleau d'entraînement !



4. MAINTENANCE / ENTRETIEN

4.1 MAINTENANCE PRÉVENTIVE



Toujours maintenir la machine et les ouïes de ventilation propres afin de bien travailler en toute sécurité.


Lors du travail, des particules peuvent se déposer à l'intérieur de l'outil électrique. Cela entrave le refroidissement de l'outil électrique. Les dépôts de particules conductrices peuvent endommager l'isolation de protection et entraîner un risque d'électrocution.

Aspirer régulièrement, souvent et soigneusement l'outil électrique à travers toutes les fentes d'aération avant et arrière ou souffler avec de l'air sec. Débrancher préalablement l'outil électrique du courant et portez des lunettes de protection et un masque antipoussières.

Nettoyer régulièrement le filtre antipoussières : le retirer et le nettoyer à l'air comprimé.

Démonter occasionnellement la batterie, essuyer la zone de contact de la batterie et de la machine avec un chiffon sec, et éliminer les dépôts.

4.2 DÉPANNAGE



Indicateur de signal électronique

PROBLÈME	DÉPANNAGE
L'indicateur de signal électronique clignote et la machine ne fonctionne pas.	Éteindre la machine et la remettre en marche. Si la batterie est installée lorsque la machine est sous tension, la machine ne démarre pas. En cas d'utilisation d'un pack d'accumulateurs n'appartenant pas au CAS, la machine ne démarre pas.
L'indicateur de signal électronique est allumé en permanence	Arrêt de sécurité électronique : la machine s'est ARRÊTÉE automatiquement. Lorsque la vitesse d'augmentation du courant est trop élevée (comme c'est le cas par exemple lors d'un blocage soudain ou d'un choc en arrière), la machine s'arrête. Arrêter l'outil. Ensuite, la redémarrer et reprendre le travail normalement. Éviter tout autre blocage.

4.3 RÉPARATION

Si la machine devait présenter un défaut malgré des processus de fabrication et de contrôles rigoureux, il y a lieu de faire exécuter la remise en état par un atelier de service à la clientèle agréé par SUHNER.

4.4 PRESTATION DE GARANTIE

Pour des dégâts et dégâts consécutifs résultants d'un traitement inadéquat, d'une utilisation non conforme à la destination, du non respect des prescriptions de maintenance et d'entretien, ainsi que de la manutention par du personnel non autorisé, il n'existe aucune prétention de garantie. Des réclamations ne peuvent être reconnues que si la machine est retournée non démontée.

4.5 ENTREPOSAGE

Plage de températures: -15°C à +50°C

Humidité de l'air relative max.: 90% à +30°C, 65% à +50°C

4.6 ÉLIMINATION / COMPATIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Cette machine est composée de matériaux pouvant être soumis à un processus de recyclage.

Rendre la machine inutilisable avant la remise à une collecte de déchets.



Ne pas mettre la machine aux ordures.

Selon les prescriptions nationales, cette machine doit être remise dans un centre d'élimination conforme à l'environnement.

Les blocs batteries/piles ne doivent pas être jetés dans la poubelle, dans le feu ou dans l'eau. Les blocs batterie/piles doivent être collectés, recyclés ou éliminés de façon écologique.



1. NOTES ON SAFETY

1.1 GENERAL NOTES ON SAFETY

This technical document is applicable for the machine ABG 9-R. The machine may only be handled by personnel who are qualified.

Hold power tools by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a «live» wire will make exposed metal parts of the tool «live» and shock the operator.



WARNING Read all safety warnings and all instructions. *Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.*



Save all warnings and instructions for future reference.

1.2 USE OF THE MACHINE FOR PURPOSES FOR WHICH IT IS INTENDED

The machine is designed for grinding and polishing of metal, plastic or wood with abrasive belts, non-woven belts, high-performance ceramic belts or reinforced nonwoven belts, without using water. The machine is designed exclusively for a 2-hand application.

This machine is to be operated exclusively with CAS (Cordless Alliance System) battery packs.

1.3 INCORRECT USE



All uses other than those described under section 1.2 are regarded as incorrect use and are therefore not admissible.

1.4 EC DECLARATION OF CONFORMITY

SUHNER Deutschland GmbH of Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen, hereby declares under sole responsibility that the product with the serial or batch no. (see reverse side) complies with the requirements under the Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU. Applied standards: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Document Agent: T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023.

T. Fischer/Division manager



2. COMMISSIONING

2.1 PRIOR TO TAKING THE MACHINE INTO SERVICE



The battery pack is delivered in a partially charged state. The battery pack can deliver its full power output when it is first fully charged in the supplied charging unit before it is used for the first time. In-

structions on charging the battery pack can be found in the operating instructions of the SUHNER charger LG CAS:

Check that the battery pack is clean and undamaged. Do not use damaged battery packs. Check the grinding belt before use. The driver roller must be installed centrally and aligned to the stop. Under no circumstances must the grinding belt exceed the max permitted speed.

Observe national regulations.


Take protective measures when dust can develop during working that is harmful to one's health, combustible or explosive. Wear a dust mask and work with dust/chip extraction when connectable.

2.2 TAKING THE MACHINE INTO SERVICE

2.2.1 INSERT / REMOVE THE BATTERY PACK




Hold the machine when removing and inserting the battery pack so that the on/off switch cannot be unintentionally pressed.



Insert: Insert the battery pack until it engages audibly.

Remove: Press the battery pack release button (1) and remove the battery pack.

2.2.2 SELECT SPEED



Select a speed from the table and set this for the grinding tool at the setting wheel.

Level 1: 4.8m/s

Level 2: 6.5m/s

Level 3: 8.2m/s

Level 4: 9.8m/s


Level 5: 11.5m/s

Level 6: 13.2m/s



During operation never exceed the speed which has been matched to the grinding tool specifications!

2.2.3 TURN ON/TURN OFF



The switch must be at the OFF position, i.e. the «0» is visible. To switch ON the tool, press the switch, and push it forwards until it engages audibly, i.e. the «1» becomes visible. Press the ON/OFF switch to trigger the blocking and the machine shuts down.

2.3 RATING DATA

Voltage	18V DC
Belt speed in idle	13.2m/s
Length of the grinding belt	520mm / 20.5"
Width of the grinding belt	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Grinding belt type	Nonwoven and grinding belts
Thickness of the grinding belt	max. 4mm
Belt tension	40-90N
Drive roller	Ø 30mm
Sound pressure level IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Noise emission level IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Vibration IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
Weight w/o battery	1.9kg
Protection class	III



The specified vibration value was measured with a standardised test procedure. It can be used to compare products or to make an initial assessment of the exposure. The vibration emissions may differ from the specified value, *depending on how the power tool is used*. Operating personnel must be protected with defined safety measures based on the estimated exposure under the actual conditions of use (*these must take into account all phases of the operating cycle, e.g. the times when the power tool is switched OFF and the times it is switched ON, but is not under load*).


2.4 OPERATING CONDITIONS

Temperature range during operation: 0 to +50°C
Relative air humidity: 95% at +10°C not condensed




3. HANDLING / OPERATION

3.1 PROTECTIVE DEVICE



Always attach the particle guard to the handle over the ventilation slots before working in heavily contaminated environments or on materials generating high dust levels.

3.2 ROTATION OF THE BATTERY PACK



The battery pack can be rotated relative to the stator housing in steps of 90° which enables the battery pack to be brought into a more easily accessible position for special work operations.

Keep button pressed and carefully rotate the battery pack into the desired position until it engages audibly.


3.3 GRINDING BELTS




Use grinding belts only whose max permitted speed is equal to or higher than the machine's idle belt speed!

Install clean grinding belts only.

3.3.1 ATTACHING/DETACHING THE GRINDING BELT




To change the grinding belt, first disengage the contact arm.



Loosen setscrew (1). Optimize belt run with knurled screw (2) and secure with setscrew.


Dismantling the belt grinding attachment according to Sec. 3.3.2.



Optimize the grinding belt tension with hexagon spanner and mount the belt grinding attachment again.


Let the tool run without load for at least thirty seconds.

3.3.2 REPLACING/CONNECTING THE BELT GRINDING ATTACHMENT





Attach the belt grinding attachment to the drive at the position you want, and tighten the screw.

3.3.3 REPLACING/CONNECTING THE CONTACT ARM



Loosen the knurled nut. Replace the contact arm, and retighten the knurled nut.

3.3.4 REPLACING/CONNECTION THE CONTACT ROLLER



3.4 WORKING INSTRUCTIONS

The optimal grinding results are obtained when the grinding belt is steadily moved back and forth under slight pressure. The control electronics keep the belt speed virtually constant during idle and load conditions for assured, consistent work results. Too great a pressure reduces machine efficiency and the grinding belt's useful life. The machine is equipped with an electronic control and integrated overload protection. If the machine is overloaded the belt blocks briefly. Immediately remove all loads on the machine and keep it running in the unloaded state for a short time. Select a suitable belt speed.

 When the contact pressure is too low the belt may slip on the drive roller!

4. SERVICE / MAINTENANCE

4.1 PREVENTIVE MAINTENANCE

   To work effectively and securely keep the machine and the ventilation slots clean at all times.


It is possible that particles deposit inside the power tool during operation. This impairs the cooling of the power tool. Conductive build-up can impair the protective insulation of the power tool and cause electrical hazards.

The power tool should be cleaned regularly, often and thoroughly through all front and rear air vents using a vacuum cleaner or by blowing in dry air. Prior to this operation, separate the power tool from the power source and wear protective glasses and dust mask.

Clean the dust filter regularly: remove and clean with a jet of compressed air.

Remove the battery pack periodically and wipe the contact area of the battery pack and machine with a dry cloth and remove deposits.

4.2 TROUBLESHOOTING



Electronic signal display

PROBLEM	TROUBLESHOOTING
The electronic signal display flashes and the machine does not start.	The battery pack is empty; the temperature is too high or the restart protection has triggered. Switch the machine off and back on again.
	The machine will not start if the battery pack is inserted while the machine is on. When using a battery pack that is not part of CAS, the machine will not start.
The electronic signal display is permanently on.	There has been an overload while working, therefore the performance may be reduced temporarily. Reduce working pressure. Electronic safety shutdown: the machine has SHUT DOWN by itself. If the slew rate of the current is too high (for example, if the machine suddenly seizes or kickback occurs), the machine switches off. Switch off the machine. Switch it on again and continue to work as normal. Try to prevent the machine from seizing.

4.3 REPAIR

If the machine strict observance of the manufacturing and testing method the tool should happen to fail, it must be repaired by an authorized SUHNER agency.

4.4 WARRANTY

In the event of the tool being improperly handled, used for purposes for which it is not intended and/or of the service and maintenance instructions not being observed by non-authorized persons, no warranty shall be in effect for damages/consequential damages. Complaints can only be honored if the machine is returned in the undisassembled condition.

4.5 STORAGE

Temperature range: -15°C to +50°C

Max. relative air humidity: 90% at +30°C, 65% at +50°C

4.6 DISPOSAL / ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY

This machine consists of materials which can be disposed of in a recycling process.

Before disposal, render the machine unusable.



Do not throw the machine into the garbage collection.

According to national regulations this machine must be recycled in an environmentally-friendly manner. Batteries and battery packs may not be disposed of in domestic waste, burned, or discarded in water. Batteries and battery packs should be collected, recycled, or introduced to an environmentally friendly disposal cycle.



1. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

1.1 INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Questo manuale tecnico si riferisce alla seguente macchina ABG 9-R. È autorizzato a manipolare la macchina esclusivamente personale qualificato.



ATTENZIONE Leggere tutte le raccomandazioni di sicurezza e le istruzioni. *In caso di mancata osservanza delle raccomandazioni di sicurezza e delle istruzioni si possono verificare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.*



Conservare tutte le raccomandazioni di sicurezza e le istruzioni anche per il futuro.

1.2 IMPIEGO CONFORME DELLA MACCHINA

La macchina è destinata per la levigatura e lucidatura di metallo, plastica o legno con nastri abrasivi, nastri non tessuti, nastri in ceramica ad alte prestazioni o schegge compressi, senza l'utilizzo di acqua. Essa è realizzata esclusivamente per l'impiego a due mani.

Questa macchina deve essere utilizzata esclusivamente con le batterie CAS (Cordless Alliance System).

1.3 IMPIEGO NON CONFORME



Tutti gli ulteriori impieghi, non indicati al precedente punto 1.2 sono da considerare come non conformi alle prescrizioni e sono pertanto vietati.

1.4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente, la SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto contrassegnato con il numero di serie o con il numero di lotto (vedi retro) è conforme alle specifiche delle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU. Norme applicate: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Responsabile della documentazione: T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023.

T. Fischer/Presidente di divisione



2. MESSA IN SERVIZIO

2.1 PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE



I pacco batterie viene fornito parzialmente carico. Per garantire le prestazioni del pacco batterie è

necessario caricarlo completamente prima del primo utilizzo con il relativo caricabatterie. Le istruzioni di ricarica della batteria sono contenute nelle istruzioni per l'uso del caricabatteria SUHNER LG CAS. Controllare che il pacco batterie non sia sporco o danneggiato. Non utilizzare pacchi batterie danneggiati.

Controllare il nastro abrasivo prima dell'utilizzo.

Il rullo di trascinamento deve essere montato in maniera centrica e posato sull'arresto.

La velocità massima consentita del nastro abrasivo non deve mai essere superata.

Sono da osservare le prescrizioni specifiche per le diverse nazioni.


Prendere dei provvedimenti appropriati in caso che durante il lavoro dovessero svilupparsi polveri dannose per la salute, infiammabili oppure esplosive. Portare una maschera di protezione contro la polvere ed utilizzare, se collegabile, un sistema di aspirazione polvere/aspirazione trucioli.

2.2 MESSA IN FUNZIONE

2.2.1 INSERIMENTO / RIMOZIONE DEL PACCO BATTERIE




Durante la rimozione e l'inserimento della batteria, tenere la macchina saldamente in modo tale da evitare di azionare l'interruttore ON/OFF accidentalmente.



Inserimento: Inserire il pacco batterie finché non si aggancia.

Rimozione: Premere il tasto (1) di sblocco ed estrarre la batteria.

2.2.2 SCEGLIERE LA VELOCITÀ



In precedenza scegliere la velocità dell'utensile abrasivo in base alla tabella del numero dei giri con la rotella di regolazione.

Livello 1: 4.8m/s

Livello 2: 6.5m/s

Livello 3: 8.2m/s

Livello 4: 9.8m/s


Livello 5: 11.5m/s

Livello 6: 13.2m/s



Nel corso dell'impiego non aumentare mai il numero dei giri impostato sull'utensile di levigatura!

2.2.3 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO



L'interruttore deve trovarsi nella posizione OFF (in altre parole, si deve vedere «0»). Per inserire la macchina, premere l'interruttore e spingerlo in avanti fino a quando non scatta in posizione in modo percettibile (cioè fino a quando non si vede «1»).

2.3 DATI SULLE PRESTAZIONI

Tensione	18V DC
Velocità del nastro al minimo	13.2m/s
Lunghezza del nastro abrasivo	520mm / 20.5"
Larghezza del nastro abrasivo	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Tipo di nastro abrasivo	Nastri in tessuto e abrasivi
Spessore del nastro abrasivo	max. 4mm
Tensione nastro	40-90N
Rullo di trascinamento	Ø 30mm
Livello di pressione sonora IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Nivello di potenza sonora IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Vibrazioni IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
Peso senza batteria	1.9kg
Classe di protezione	III



Il valore delle oscillazioni indicato è stato misurato in conformità al procedimento di controllo normalizzato. Tale valore può essere utilizzato per il confronto tra prodotti o per la prima valutazione dell'esposizione. Nel corso dell'utilizzo effettivo dell'utensile elettrico il valore delle emissioni delle oscillazioni può variare dal valore *indicato in funzione del modo in cui l'utensile elettrico viene impiegato*. È necessario stabilire misure di sicurezza per la tutela degli operatori che si basino su una valutazione dell'esposizione con condizioni di impiego reali (*in questo caso è necessario tenere in considerazione tutte le parti del ciclo di funzionamento, per esempio i tempi in cui l'utensile elettrico è disinserito e quelli in cui è inserito ma funziona senza carico*).

2.4 CONDIZIONI DI IMPIEGO


Temperatura d'esercizio: 0 a +50 °C

Umidità relativa: 95% a + 10 °C senza condensa




3. MANIPOLAZIONE / IMPIEGO

3.1 DISPOSITIVO DI PROTEZIONE



Se l'ambiente è molto sporco o durante la lavorazione di materiali che producono polvere, applicare sempre sull'impugnatura la protezione contro le particelle di polvere sulla fessura di aerazione.

3.2 RUOTARE IL PACCO BATTERIE



È possibile ruotare a scatti di 90° il pacco batterie rispetto alla scocca. In questo modo è possibile posizionare il pacco batterie in modo più favorevole alla manipolazione. Mantenere premuto il pulsante e ruotare con attenzione il pacco batterie nella posizione desiderata finché non si aggancia.

3.3 NASTRI ABRASIVI




Utilizzare solo nastri abrasivi la cui velocità massima consentita sia uguale o superiore alla velocità del


nastro al minimo dell'utensile.

Montare solo nastri abrasivi puliti.


3.3.1 MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEL NASTRO ABRASIVO



Per cambiare il nastro abrasivo, sbloccare il braccio di contatto e sostituire il nastro.




Allentare la vite di regolazione (1). Ottimizzare la corsa del nastro con vite a testa özigrinata (2) e fissarlo con la vite di regolazione, Smontaggio del nastro abrasivo attaccamento secondo Sec. 3.3.2.




Ottimizzare la tensione del nastro abrasivo con vite a testa esagonale e rimontare la levigatrice a nastro. Eseguire un test di funzionamento per almeno 30 sec. senza carico.

3.3.2 CAMBIO/MONTAGGIO DELLA LEVIGATRICE A NASTRO





Inserire la levigatrice a nastro e fissarla nella posizione desiderata con la vite. Serrare leggermente la vite!

3.3.3 CAMBIO/MONTAGGIO DEL BRACCIO DI CONTATTO



Allentare il dado zigrinato. Cambiare il braccio di contatto e serrare di nuovo il dado zigrinato.

3.3.4 CAMBIO/MONTAGGIO DEL RULLO DI CONTATTO



3.4 MODALITÀ DI LAVORO

Per ottenere una levigatura ottimale, muovere il nastro abrasivo con una leggera pressione. L'impianto elettronico, al minimo e con il carico, mantiene praticamente costante la velocità del nastro e assicura prestazioni regolari. Una pressione troppo elevata riduce l'efficienza dell'utensile e la durata del nastro abrasivo. La macchina è equipaggiata con un'elettronica ed un dispositivo integrato di protezione dal sovraccarico. Se l'utensile è sovraccaricato, il nastro si blocca brevemente. Scaricare subito l'utensile e farlo funzionare brevemente senza carico. In precedenza selezionare la velocità del nastro adatta.



Se la pressione è troppo elevata, il nastro può scivolare sul rullo di trascinamento!



4. SERVIZIO / MANUTENZIONE

4.1 MANUTENZIONE PREVENTIVA



Mantenere sempre pulite la macchina e le scanalature di ventilazione, per lavorare bene ed in modo


sicuro. Durante la lavorazione possono depositarsi particelle all'interno dell'utensile elettrico. Questo compromette il raffreddamento dell'utensile. I depositi conduttori possono compromettere l'isolamento dell'utensile e provocare pericoli elettrici.

Aspirare aria dall'utensile elettrico regolarmente, spesso e a fondo, tramite le feritoie anteriori e posteriori, o soffiare con aria asciutta. Staccare prima l'utensile dall'alimentazione elettrica indossando occhiali protettivi e mascherina antipolvere.

Pulire regolarmente il filtro per la polvere: estrarlo dalla macchina e soffiare con l'aria compressa.

Di tanto in tanto, rimuovere la batteria e pulire la zona di contatto della batteria e del dispositivo, utilizzando un panno asciutto e badando di eliminare i depositi.

4.2 ELIMINAZIONE DEI GUASTI



Sistema elettronico di segnalazione

PROBLEMI	ELIMINAZIONE
Il sistema elettronico di segnalazione lampeggia e il dispositivo non entra in funzione.	La batteria è scarica, la temperatura è troppo elevata oppure è scattata la protezione contro il riavvio. Spegner e riaccendere il dispositivo. Se la batteria viene inserita mentre il dispositivo è acceso, questo non entra in funzione. Se si utilizza una batteria che non appartiene al sistema CAS, il dispositivo non entra in funzione.
Il sistema elettronico di segnalazione si accende permanentemente	Si è verificato un sovraccarico durante il lavoro, la potenza può essere temporaneamente ridotta. Ridurre la pressione di lavoro. Disattivazione elettronica di sicurezza: l'utensile si è SPENTO automaticamente. In caso di un'eccessiva velocità di rampa della corrente (come in caso di blocco improvviso o contraccolpo), il dispositivo si spegne. Spegner il dispositivo. Rimetterlo in funzione e continuare a lavorare normalmente. Evitare ulteriori bloccaggi.

4.3 RIPARAZIONE

Se la macchina dovesse guastarsi, nonostante l'accurata fabbricazione e collaudo, la riparazione deve essere affidata ad un servizio clienti autorizzato SUHNER.

4.4 GARANZIA

Non sussiste diritto alla garanzia in caso di danni o danni conseguenti dovuti alla manipolazione inadeguata, all'uso non conforme alle prescrizioni, al mancato rispetto delle prescrizioni relative alla messa a punto ed alla manutenzione, così come all'impiego da parte di personale non autorizzato. Reclamazioni possono essere considerate solo se la macchina viene ritornata non smontata.

4.5 IMMAGAZZINAMENTO

Temperature: -15°C a +50°C

Umidità relativa massima dell'aria: 90% a +30°C, 65% a +50°C

4.6 SMALTIMENTO / COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

La macchina è composta di materiali che possono essere convogliati in processi di riciclo.

Rendere inutilizzabile la macchina prima dello smaltimento.



Non gettare la macchina nella spazzatura.

In applicazione delle prescrizioni nazionali, questa macchina deve essere smaltita in modo rispettoso dell'ambiente. I pacchi batterie/le batterie non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel fuoco o in acqua. I pacchi batterie/le batterie devono essere raccolti, riciclati o smaltiti secondo le procedure ecologiche.



1. INDICACIONES RELATIVAS A SEGURIDAD

1.1 INDICACIÓN GENERAL RELATIVA A SEGURIDAD

La presente documentación técnica es válida para la siguiente máquina ABG 9-R. La máquina debe ser manejada únicamente por personal cualificado.



ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. *Las negligencias al cumplir las advertencias de seguridad e instrucciones pueden causar una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.*



Guarde todas las advertencias de seguridad e instrucciones para el futuro.

1.2 USO CONFORME AL PREVISTO

La máquina se ha concebido para el lijado y pulido de metal, plástico o madera con cintas abrasivas, cintas no tejidas, cintas de cerámica o chips de alto rendimiento comprimido, sin el uso de agua. La máquina se ha previsto exclusivamente para ser manejada a dos manos. Esta máquina debe funcionar exclusivamente con baterías CAS (Cordless Alliance System).

1.3 USO NO CONFORME AL PREVISTO



Todo uso distinto a lo descrito en el punto 1.2 se considera no conforme al previsto, por lo que no está permitido.

1.4 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen declara bajo su única responsabilidad que el producto con el N° de serie o N° de lote (véase la parte posterior) se halla en conformidad con la Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU. Normas técnicas armonizadas: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Representante autorizado: T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023.

T. Fischer/Director de División



2. PUESTA EN SERVICIO

2.1 ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO



El paquete de baterías se suministra parcialmente cargado. Para garantizar la máxima potencia del paquete de baterías, antes del primer uso del mismo se deberá cargar completamente en el cargador correspondiente. Encontrará instrucciones sobre la carga del paquete de baterías en el manual de funcionamiento del equipo de carga de SUHNER LG CAS. Comprobar la limpieza y posibles daños en el paquete de

baterías. No utilizar paquetes de baterías dañados.

Examinar la cinta abrasiva antes del uso.

El rodillo de impulsión tiene que estar montado en posición centrada y en el tope. No sobrepasar nunca la velocidad máxima admisible de la cinta abrasiva.


Observar las disposiciones legales específicas del país. Tome unas medidas de protección adecuadas si al trabajar pudiera generarse polvo combustible, explosivo, o nocivo para la salud. Colóquese una mascarilla antipolvo y, si su aparato viene equipado con la conexión correspondiente, utilice además un equipo de aspiración adecuado.

2.2 PUESTA EN SERVICIO

2.2.1 COLOCACIÓN / EXTRACCIÓN: DEL PAQUETE DE BATERÍAS




Sujete la máquina al retirar y colocar la batería de forma que no se pueda activar el interruptor on/off de forma accidental.



Colocación: Introducir el paquete de baterías hasta que encaje de forma audible.

Extracción: Pulse el botón (1) de desbloqueo de la batería y retire la batería

2.2.2 PRESELECCIONAR LA VELOCIDAD



Preseleccionar la velocidad de la útil para lijar con la rueda de ajuste conforme a la tabla de velocidades.

Nivel 1: 4.8m/s

Nivel 4: 9.8m/s

Nivel 2: 6.5m/s

Nivel 5: 11.5m/s


Nivel 3: 8.2m/s

Nivel 6: 13.2m/s



¡No incrementar jamás durante el funcionamiento el número de revoluciones adaptado al útil de lijar!

2.2.3 CONECTAR/DESCONECTAR



El interruptor debe estar en posición de APAGADO, es decir, que el «0» debe estar visible. Para encender la máquina, pulse el interruptor y desplácelo hacia delante hasta escuchar cómo se encastra, es decir, hasta que el «1» quede visible. Presionando el interruptor de conexión/desconexión se suprime el bloqueo y se para la máquina.

2.3 DATOS DE RENDIMIENTO

Tensión	18V DC
Velocidad de la cinta en vacío	13.2m/s
Longitud de la cinta abrasiva	520mm / 20.5"
Latitud de la cinta abrasiva	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Tipe de cinta abrasiva	Cintas de vellón y lija
Grosor da la cinta abrasiva	max. 4mm
Fuerza tensora de la cinta	40-90N
Carrete de accionamiento	Ø 30mm
Nivel de presión sonora IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Nivel de potencia sonora IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Vibración IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
Peso sin batería	1.9kg
Clase de protección	III



El valor de vibración declarado ha sido medido conforme a un método de ensayo normalizado.

Puede emplearse para comparar con otros productos, así como para determinar previamente la exposición. El valor de la emisión de vibraciones durante la utilización de la herramienta eléctrica puede diferir del valor total *declarado dependiendo de cómo se utilice*. Para la protección del operario es indispensable tomar medidas de seguridad basadas en la estimación de la exposición en las condiciones de uso reales (*para ello han de tenerse en cuenta todas las partes del ciclo operativo, como los tiempos durante los que la herramienta permanezca desconectada o aquellos en los que funcione sin carga*).

2.4 CONDICIONES DE USO


Gama de temperaturas en servicio: 0 a +50 ° C

Humedad relativa del aire: 95% a +10 ° C sin condensación




3. MANEJO / OPERACIÓN

3.1 DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN



En ambientes muy contaminados o en caso de tratamiento de materiales que generen polvo, colocar siempre la protección contra partículas en el mango mediante las ranuras de ventilación.

3.2 GIRAR DEL PAQUETE DE BATERÍAS



El paquete de baterías se puede girar en la carcasa del estator en pasos de 90°. Esto permite poner el paquete de baterías en una posición más favorable para el manejo en determinados trabajos.

Mantener pulsado el botón y girar con cuidado el paquete de baterías a la posición deseada hasta que encaje de forma audible.

3.3 CINTAS ABRASIVAS




Utilizar sólo cintas abrasivas cuya velocidad máxima admisible sea igual o mayor que la velocidad de


la cinta con la máquina trabajando en vacío.

Montar sólo cintas abrasivas limpias.

3.3.1 MONTAJE/DESMONTAJE DE LA CINTA DE LIXA




Para cambiar la cinta abrasiva, descargar el brazo de contacto y sustituir la cinta.




Aflojar el tornillo regulador (1). Optimizar la carrera de la cinta con tornillo moleteado (2) y asegure con el tornillo regulador.

Desmontaje del apego cinta abrasiva según la Sec. 3.3.2.




Optimizar la tensión de la cinta abrasiva con llave hexagonal y montar el rectificadora de cinta de nuevo. Realice una marcha de prueba durante aprox. 30 segundos sin carga.

3.3.2 CAMBIO/MONTAJE DE LA RECTIFICADORA DE CINTA





Introducir el rectificadora de cinta en el accionamiento en la posición deseada y fijar el tornillo.

3.3.3 CAMBIO/MONTAJE DEL BRAZO DE CONTACTO



Suelte la tuerca moleteada. Cambie el brazo de contacto y vuelva a atornillar la tuerca moleteada.

3.3.4 CAMBIO/MONTAJE DEL RODILLO DE CONTACTO



3.4 INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Para conseguir un resultado óptimo del lijado, mover la cinta lijadora uniformemente en vaivén. El dispositivo electrónico estabilizador mantiene prácticamente constantes la velocidad de la cinta en vacío y bajo carga, garantizando un rendimiento uniforme del trabajo. Una presión excesiva reduce el rendimiento de la máquina y la duración de la cinta lijadora. La máquina está provista de un sistema electrónico y de una protección contra sobrecarga integrada. Si se sobrecarga la máquina, la cinta se bloquea brevemente. Descargar inmediatamente la máquina y dejar que funcione durante un corto tiempo sin carga. Preseleccionar una velocidad de cinta apropiada.



Si la presión de contacto es insuficiente, la cinta puede patinar sobre el rodillo de impulsión!.



4. MANTENIMIENTO / ENTRETENIMIENTO

4.1 MAINTENANCE PRÉVENTIVE



Mantener siempre limpias la máquina y sus rendijas de ventilación, para así trabajar de forma correcta


y segura. Durante el mecanizado pueden liberarse partículas en el interior de la herramienta eléctrica. Esto interfiere en el enfriamiento de la herramienta eléctrica. La sedimentación de partículas conductoras puede deteriorar el aislamiento protector de la herramienta eléctrica y provocar una descarga eléctrica.

Por ello, es importante aspirar o soplar con aire seco regularmente y con esmero todas las ranuras de ventilación delanteras y traseras. Desconectar antes la herramienta eléctrica de la corriente y protegerse con gafas de protección y mascarilla antipolvo.

Limpiar con regularidad el: retírelo y límpielo con aire a presión.

Retire la batería de vez en cuando y limpie el área de contacto entre la batería y el aparato con un trapo seco, retire el polvo acumulado por el taladrado.

4.2 LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS



Indicador de señal del sistema electrónico

AVERÍAS	SOLUCIÓN
El indicador de señal del sistema electrónico parpadea y la herramienta no funciona.	La batería está descargada, la temperatura es demasiado alta o la protección contra re arranque se ha activado. Desconecte y vuelva a conectar la herramienta. Si la batería se inserta mientras la herramienta está conectada, ésta no se pondrá en funcionamiento. En caso de empleo de una batería que no pertenezca a CAS, la máquina no se arrancará.
El indicador de señal del sistema electrónico se ilumina de forma permanente.	Si se produce una sobrecarga durante el trabajo, la potencia puede reducirse temporalmente. Se debe reducir la presión de trabajo. Desconexión de seguridad electrónica: la herramienta se ha DESCONECTADO automáticamente. Cuando la velocidad de aceleración por corriente es demasiado alta (como sucede en caso de un bloqueo repentino o de un contragolpe), la herramienta se desconecta. Desconectar la herramienta. Vuelva a conectarla y siga trabajando normalmente. Evite que se vuelva a bloquear.

4.3 REPARACIÓN

Esta máquina ha sido fabricado y comprobado con el máximo esmero. Si a pesar de ello se produjera una avería, la reparación deberá ser realizada por un servicio técnico autorizado SUHNER.

4.4 GARANTÍA

La garantía no cubre daños directos ni consecuenciales resultantes de un trato inadecuado, de un uso no conforme al previsto, de no respetar las prescripciones de conservación y mantenimiento así como de un manejo por personas no autorizadas. Sólo se aceptarán reclamaciones si la máquina se devuelve sin desmontar.

4.5 ALMACENAMIENTO

Gama de temperaturas: -15°C a +50°C

Humedad relativa máx. del aire: 90% en +30°C, 65% en +50°C

4.6 ELIMINACIÓN / COMPATIBILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Esta máquina se ha construido con materiales que se pueden someter a un proceso de reciclaje.

Inutilizar la máquina antes de su gestión como residuo.



No tirar la máquina a la basura.

La legislación nacional exige que esta máquina se someta a un reciclaje que no perjudique el medio ambiente. No se deben arrojar los paquetes de baterías/baterías a la basura doméstica, al fuego o al agua. Los paquetes de baterías/baterías deben recogerse, reciclar-se o eliminarse de forma ecológica.



1. INDICAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

1.1 INDICAÇÕES GERAIS SOBRE A TÉCNICA DE SEGURANÇA

Este Manual de Instruções só é válido para a seguinte máquina ABG 9-R. Só pessoal qualificado deverá utilizá-las.



AVISO Leia todas as instruções e indicações de segurança. As *inobservâncias das instruções e indicações de segurança podem provocar choques eléctricos, incêndio e/ou ferimentos graves.*



Guarde todas as instruções e indicações de segurança para futura referência.

1.2 UTILIZAÇÃO CORRECTA PARA OS FINS PREVISTOS

Esta máquina destina-se para a lixagem e polimento de metal, plástico ou madeira, com cintas de lixa, cintas não tecidas, cintas de cerâmica ou comprimidos cintas de alto desempenho, sem a utilização de água. A máquina foi exclusivamente concebida para ser utilizada com ambas as mãos.

Esta máquina deve ser utilizada exclusivamente com baterias CAS (Cordless Alliance System).

1.3 UTILIZAÇÃO INCORRECTA



Qualquer outra utilização diferente das descritas no ponto 1.2, será considerada como não apropriada e não será, portanto, permitida.

1.4 DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen declara, pela presente, sob sua exclusiva responsabilidade, que o produto com os números de série e de lote indicados (no verso), cumpre os requisitos das directivas europeias 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU. Normas aplicadas: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Subscritor do documento: T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023.

T. Fischer/Gerente da Divisão

T. Fischer



2. ARRANQUE INICIAL

2.1 ANTES DO ARRANQUE INICIAL



O conjunto de bateria é fornecido parcialmente carregado. Para assegurar o pleno desempenho do conjunto de bateria, este deve ser completamente carregado antes da primeira utilização, no seu respectivo carregador. Poderá encontrar instruções sobre o carregamento da bateria no manual de instruções do carregador SUHNER LG CAS.

Controlar o conjunto de bateria relativamente a limpeza e danos. Não utilizar conjuntos de bateria danificados. Verificar a correia abrasiva antes de colocar em funcionamento.

O rolo de accionamento tem de estar posicionado de forma central e no batente.

A velocidade máxima permitida da correia abrasiva não pode ser ultrapassada em caso algum.

Respeitar as normas nacionais e locais.


Tomar medidas de protecção, se durante o trabalho houver a possibilidade de serem produzidos pó nocivos à saúde, inflamáveis ou explosivos. Usar uma máscara de protecção contra o pó e, se for possível, utilizar uma aspiração de pó/aparas.

2.2 ARRANQUE INICIAL

2.2.1 INSERIR / RETIRAR O CONJUNTO DE BATERIA




Segurar firmemente a máquina ao retirar e colocar a bateria, de forma a que a o botão de ligar/desligar não possa ser acionado inadvertidamente.



Inserir: Inserir o conjunto de bateria até se ouvir o encaixe. Retirar: Pressionar o botão (1) de desbloqueio da bateria e retirar a bateria para fora.

2.2.2 SELECIONAR A VELOCIDADE



Seleccionar a velocidade da ferramenta para polir de acordo com a tabela de rotação com roda de ajuste.

Nível 1: 4.8m/s

Nível 2: 6.5m/s

Nível 3: 8.2m/s

Nível 4: 9.8m/s


Nível 5: 11.5m/s

Nível 6: 13.2m/s



Durante o funcionamento, não aumentar nunca o número de rotações da máquina pré-seleccionado!

2.2.3 LIGAR À CORRENTE/ DESLIGAR DA CORRENTE



O interruptor tem de estar na posição DESLIGADO, ou seja, vê-se o «0». Para ligar a máquina, premir o interruptor e empurrá-lo para a frente até se ouvir engatar, ou seja, vê-se o «1». Premindo o interruptor ON/OFF desfaz-se o travamento e a máquina pára.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão	18V DC
Velocidade da correia em funcionamento em vazio	13.2m/s
Comprimento da correia abrasiva	520mm / 20.5"
Largura da correia abrasiva	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Tipo de correia abrasiva	Correias com feltro e abrasivas
Espessura da correia abrasiva	max. 4mm
Força de tensão da cinta	40-90N
Polia de acionamento	Ø 30mm
Nível de pressão sonora IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Nível máximo de intensidade sonora IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Vibração IEC 62841	3.0m/s², K=1.5m/s²
Peso sem bateria	1.9kg
Classe de protecção	III



O nível de vibração especificado foi medido com base num processo de verificação normalizado.

Pode ser usado para a comparação de produtos ou para uma avaliação inicial da exposição. Durante a utilização real da ferramenta elétrica, o valor de emissão de vibrações pode divergir do valor indicado, *dado que depende do tipo de utilização da ferramenta elétrica*. Para proteger o utilizador, têm de ser definidas medidas de segurança baseadas numa avaliação da exposição durante as condições de utilização reais (*isso implica ter em consideração todas as partes do ciclo de funcionamento, por exemplo, períodos em que a ferramenta elétrica está desligada e períodos em que está ligada, mas a trabalhar sem estar sujeita a carga*).

2.4 CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO


Gama de temperaturas em operação: 0 a +50 °C

Máxima humidade relativa do ar: 95% a + 10 °C sem condensação




3. UTILIZAÇÃO / OPERAÇÃO

3.1 DISPOSITIVO DE PROTECÇÃO



sar materiais que geram poeiras, colocar sempre a protecção de partículas no punho por meio das fendas de ventilação.

3.2 GIRAR DEL PAQUETE DE BATERÍAS



A paquete de baterías pode girar-se em passos de 90°, em relação à carcaça do estator, para permitir que o paquete de baterías fique numa posição mais confortável para o manejo da máquina.

Manter o botão premido e, cuidadosamente, girar a paquete de baterías à posição desejada hasta que encaje de forma audible.

3.3 CORREIAS ABRASIVAS




Utilizar apenas correias abrasivas cuja velocidade máxima permitida seja igual ou superior à velocidade


da correia em funcionamento em vazio da máquina!

Montar apenas correias abrasivas limpas.

3.3.1 MONTAGEM/DESMONTAGEM DA CINTA DE LIXA




Para substituir a cinta de lixa, descarregar o braço de contacto e trocar a cinta.




Soltar o parafuso de ajuste (1). Otimizar a corrida do cinto com parafuso de cabeça estriada (2) e prenda com parafuso de ajuste.

Desmontagem da adaptador para lixar com cinta com a Sec. 3.3.2.




Otimizar a tensão da cinta de lixa com chave sextavada e montar a adaptador para lixar com cinta novamente. Efectuar o teste de funcionamento sem carga, durante, no mínimo, 30 segundos.

3.3.2 SUBSTITUIÇÃO/MONTAGEM DA ADAPTADOR PARA LIXAR COM CINTA





Colocar o adaptador para lixar com cinta dianteira na posição pretendida no motor e apertar bem o parafuso.

3.3.3 SUBSTITUIÇÃO/MONTAGEM DO BRAÇO DE CONTACTO



Soltar a porca serrilhada. Substituir o braço de contacto, voltar a apertar a porca serrilhada.

3.3.4 SUBSTITUIÇÃO/MONTAGEM DO CONTACTROL



3.4 INDICAÇÕES PARA O TRABALHO

Para obter um óptimo resultado de abrasão, mover a correia abrasiva com uma ligeira pressão de forma uniforme, para cá e para lá. O sistema de electrónica constante mantém a velocidade da correia aproximadamente constante no funcionamento em vazio e com carga e garante uma capacidade de trabalho constante. Com uma pressão mais forte diminui a capacidade de funcionamento da máquina e a vida útil da correia abrasiva. A máquina está equipada com um controle electrónico e protecção de sobrecarga. Caso a máquina seja sobrecarregada, a correia bloqueia logo de seguida. Aliviar a carga da máquina imediatamente e deixar funcionar um pouco sem carga. Seleccionar a velocidade da correia apropriada.



Se a compressão for demasiado baixa, a cinta pode descair do rolo de accionamento!



4. SERVIÇO / MANUTENÇÃO

4.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA



Para poder trabalhar bem e com segurança, manter a máquina e as fendas de ventilação sempre limpas.


Durante o trabalho podem acumular-se partículas no interior da ferramenta eléctrica. Isto influencia o arrefecimento da ferramenta eléctrica. Deposições de substâncias condutoras podem danificar o isolamento de protecção e provocar riscos a nível eléctrico.

Aspirar bem a ferramenta eléctrica regularmente e frequentemente em todas as ranhuras de ar dianteiras e traseiras ou soprar com ar seco. Antes disso, desligue a ferramenta eléctrica da alimentação de corrente usando óculos de protecção e máscara anti-poeiras.

Limpar regularmente o filtro de pó: retirar e soprar com ar comprimido.

Remover ocasionalmente a bateria e limpar a área de contacto da bateria e da máquina com um pano seco para remover as deposições.

4.2 ELIMINAÇÃO DE AVARIAS



Indicador de sinal electrónico

AVARIAS	SOLUÇÃO
O indicador de sinal electrónico pisca e a máquina não funciona.	A bateria está descarregada, a temperatura é demasiado elevada ou a protecção contra rearranque involuntário foi ativada. Desligar e voltar a ligar a máquina. Se a bateria for inserida com a máquina ligada, esta não irá arrancar. Em caso de utilização de uma bateria que não pertença ao CAS, a máquina não arranca.
O indicador de sinal electrónico está aceso permanentemente	Se surgir uma sobrecarga durante o trabalho, a potência pode ser reduzida temporariamente. Reduzir a pressão de trabalho. Desativação de segurança electrónica: a máquina foi DESLIGADA automaticamente. A máquina é desligada caso a velocidade de aumento de corrente seja demasiado elevada (como por ex. em caso de bloqueio repentino ou contragolpe). Desligar a máquina. Em seguida, voltar a ligar e continuar a trabalhar normalmente. Evite bloqueios adicionais.

4.3 REPARAÇÃO

Caso a máquina apresente alguma deficiência apesar dos processos de fabrico e controle rigorosos, terá que ser reparada por um serviço de atenção ao cliente autorizado pela SUHNER.

4.4 CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia não cobre perdas/danos indirectos resultantes duma utilização ou dum tratamento inadequados, duma utilização não conforme com a funcionalidade prevista, da inobservância das prescrições de manutenção bem como por manutenção e serviço executados por pessoal não autorizado. Só se poderão atender reclamações se a máquina for devolvida devidamente montada.

4.5 ARMAZENAGEM

Gama de temperaturas: -15°C para +50°C

Humidade relativa máxima: 90% em +30°C, 65% em +50°C

4.6 ELIMINAÇÃO / COMPATIBILIDADE AMBIENTAL

A máquina é composta por materiais que podem ser incluídos em processos de reciclagem.

Inutilizar a máquina antes da sua eliminação



Não atirar a máquina para o lixo.

Segundo as normas nacionais, esta máquina deve ser reciclada respeitando o meio ambiente.

Os conjuntos de baterias/pilhas não devem ser descartados/as com o lixo doméstico, atiradas para o fogo ou para dentro de água. Os conjuntos de baterias/pilhas devem ser recolhidos/as, reciclados/as ou eliminados/as de forma ecológica.



1. VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

1.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSTECHNISCHE INSTRUCTIES

Deze bedieningshandleiding geldt voor de machine ABG 9-R. Uitsluitend gekwalificeerd personeel mag de machines onderhouden.



WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. *Nalatigheid bij het naleven van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en/of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.*



Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

1.2 VOORGESCHREVEN GEBRUIK

De machine is bedoeld voor het slijpen en polijsten van metaal, kunststof of hout met schuurbanden, vezelvliesbanden, keramische hoogrendementsbanden of gecompriëerde vezelbanden, zonder gebruik van water. De machine is uitsluitend bedoeld voor gebruik met twee handen.

Deze machine mag uitsluitend met CAS (Cordless Alliance System) accu's worden gebruikt.

1.3 NIET-VOORGESCHREVEN GEBRUIK



Alle andere dan onder 1.2 beschreven toepassingen gelden als niet-voorgeschreven gebruik en zijn daarom niet toegestaan.

1.4 EG-CONFORMITEITSVERKLARING

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen verklaart hierbij in eigen verantwoordelijkheid dat het product met serie- of chargenr. (zie achterzijde) voldoet aan de eisen zoals gesteld in de richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU. Toegepaste normen: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Gevolmachtigde persoon voor de documentatie: T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023.

T. Fischer/Afdelingschef



2. INBEDRIJFSTELLING

2.1 VOOR DE INBEDRIJFSTELLING



Het accupakket wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Om de volledige capaciteit van het accupakket te garanderen, moet het voor het eerste gebruik volledig in het bijbehorende oplaadapparaat opgeladen worden. U vindt de instructies voor het opladen van het accupakket in de gebruiksaanwijzing van

de SUHNER-lader LG CAS. Controleren of het accupakket schoon en onbeschadigd is.

Beschadigd accupakket niet gebruiken. Controleer de schuurband voor gebruik. De aandrijfrol moet centrisc en tot de aanslag zijn gemonteerd. De maximaal toegestane snelheid van de schuurband mag nooit worden overschreden.

Neem de nationale voorschriften in acht.


Neem veiligheidsmaatregelen als bij de werkzaamheden brandbare, explosieve of voor de gezondheid gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan. Draag een stofmasker en sluit indien mogelijk een stof-/snipperafzuiginrichting aan.

2.2 INBEDRIJFSTELLING

2.2.1 ACCUPAKKET PLAATSEN / VERWIJDEREN




De machine bij het verwijderen en plaatsen van het accupack zo vasthouden dat de aan-/uitschakelaar niet per ongeluk kan worden gedrukt.



Plaatsen: Accupakket inschuiven tot het hoorbaar inklikt. Verwijderen: Toets (1) voor de accupack-ontgrendeling indrukken en accupack eruit trekken.

2.2.2 TOERENTAL SELECTEREN



Stel de snelheid van de slijpwerktuig met het stelwielje in. Houd daarbij de toerentaltabel aan.

Stand 1: 4.8m/s

Stand 4: 9.8m/s

Stand 2: 6.5m/s

Stand 5: 11.5m/s


Stand 3: 8.2m/s

Stand 6: 13.2m/s



Tijdens de werking mag het op het werktuig afgestemde toerental nooit worden verhoogd!

2.2.3 INSCHAKELLEN/UITSCHAKELLEN



Schakelaar moet op UIT staan, d.w.z. de «0» is zichtbaar. Druk om de machine in te schakelen de schakelaar naar voren tot deze hoorbaar in de vergrendeling valt, d.w.z. de «1» wordt zichtbaar. Door op de AAN-/UIT-schakelaar te drukken, wordt de vergrendeling losgezet en wordt de machine wordt uitgeschakeld.

2.3 CAPACITEITGEGEVENS

Spanning	18V DC
Bandsnelheid onbelast	13.2m/s
Lengte van de schuurband	520mm / 20.5"
Breedte van de schuurband	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Soort schuurband	Vlies- en schuurbanden
Dikte van de schuurband	max. 4mm
Bandspankracht	40-90N
Aandrijfrol	Ø 30mm
Geluidsdrukniveau IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Geluidvermogensniveau IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Trillingen IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
Gewicht zonder batterij	1.9kg
Beschermingsklasse	III



De aangegeven trillingswaarde werd na een test gemeten en kan verschillen van de waarde bij daadwerkelijk gebruik. Deze kan worden gebruikt om producten te vergelijken of voor een inschatting van de blootstelling. De trillingswaarde kan tijdens het daadwerkelijke gebruik, *afhankelijk van de manier waarop het elektrische werktuig wordt gebruikt*.

Er moeten veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener worden vastgelegd, die gebaseerd zijn op een inschatting van de blootstelling tijdens daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (*hierbij moeten alle onderdelen van de bedrijfscyclus in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld tijdstippen waarop het elektrische apparaat is uitgeschakeld en tijdstippen waarop het weliswaar is ingeschakeld, maar onbelast loopt*).

2.4 BEDRIJFSVOORWAARDEN


Temperatuurbereik werking: 0 tot +50 °C

Relatieve luchtvochtigheid: 95% bij +10 °C, niet condenserend




3. BEDIENING / WERKING

3.1 VEILIGHEIDSRICHTING



In een erg vuile omgeving of bij het bewerken van materialen die veel stof veroorzaken, altijd de partikelbescherming boven de ventilatiegolf op de handgreep aanbrengen.

3.2 ACCUPAKKET DRAAIEN



De Accupakket kan in stappen van 90° ten opzichte van de statorbehuizing worden gedraaid. Daardoor kan de Accupakket voor bijzondere werksituaties in een gunstigere hanteringspositie worden gebracht.

Houd de knop ingedrukt en draai de Accupakket voorzichtig in de gewenste stand tot het hoorbaar inklikt.


3.3 SCHUURBAND




Gebruik uitsluitend schuurbanden waarvan de maximumsnelheid hoger is dan de bandsnelheid die de machine bij onbelast toerental heeft!

Monteer uitsluitend schone schuurbanden.

3.3.1 MONTAGE/DEMONTAGE VAN DE SCHUURBAND




Haal eerst de drukspanning van de contactarm, vervolgens kan de schuurband worden vervangen.



Stelschroef (1) losdraaien. M.b.v. de kartelschroef (2) de loop van de band optimaliseren en met de stelschroef bevestigen.


Demontage van het voorzetstuk van de bandslijper volgens punt 3.3.2.



Met zeskantsleutel de spanning van de schuurband optimaliseren en het voorzetstuk van de bandslijper weer monteren.


Laat het slijpwerktool minimaal 30 seconden onbelast proefdraaien.

3.3.2 VERVANGING/MONTAGE VAN HET VOORZETSTUK VAN DE BANDSLIJPER





Plaats het voorzetstuk van de bandslijper in de gewenste positie op de aandrijving en draai de schroef aan.

3.3.3 VERVANGING/MONTAGE VAN DE CONTACTARM



Kartelmoer losmaken. Contactarm vervangen, kartelmoer weer vastschroeven.

3.3.4 VERVANGING/MONTAGE VAN DE CONTACTROL



3.4 WERKINSTRUCTIES

Beweeg de schuurband onder lichte druk gelijkmatig heen en weer om een optimaal schuurresultaat te verkrijgen.

De constantelektronica houdt de bandsnelheid bij onbelast en belast toerental nagenoeg constant en garandeert zo een gelijkmatig werkvermogen.

Te sterke druk vermindert het prestatievermogen van de machine en verkort de levensduur van de schuurband.

De machine is uitgerust met elektronica en een geïntegreerde overbelastingsbeveiliging. Als de machine wordt overbelast, blokkeert de band even. Oefen dan geen druk meer uit en laat de machine korte tijd onbelast lopen. Kies de juiste bandsnelheid.



Als er niet genoeg druk wordt uitgeoefend, kan de band op de aandrijfrol slippen!



4. REPARATIE/ONDERHOUD

4.1 PREVENTIEF ONDERHOUD



Houd de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken. Tijdens de bewerking kunnen


stofdeeltjes in het binnenste van de elektrische machine terecht komen. Dit heeft invloed op de koeling van het elektrisch gereedschap. Geleidende afzettingen kunnen invloed hebben op de veiligheidsisolatie van het elektrisch gereedschap en elektrische gevaren veroorzaken.

Elektrisch gereedschap regelmatig, vaak en grondig door alle voorste en achterste luchtspleten uitzuigen of met droge lucht uitblazen. Trek eerst de stekker van het elektrisch gereedschap uit het stopcontact en draag tijdens het schoonmaken veiligheidsbril en stofmasker.

Stoffilter regelmatig reinigen: afnemen en met perslucht doorblazen.

Het accupack af en toe eruit halen en de contacten van het accupack en de machine met een droge doek afgeven en afzettingen verwijderen.

4.2 STORINGEN VERHELPEN



Elektronische signaalweergave

STORINGEN	VERHELPEN
De elektronische signaalweergave knippert en de machine loopt niet.	Het accupack is leeg, de temperatuur is te hoog of de herstartbeveiliging is geactiveerd. Schakel de machine uit en weer in. Wordt het accupack in een ingeschakelde machine gestoken, dan start de machine niet. Bij gebruik van een accupack dat niet tot CAS behoort, start de machine niet.
De elektronische signaalweergave brandt continu	Er is een overbelasting ontstaan tijdens het werken, het vermogen kan kortstondig worden gereduceerd. De werkdruk verminderen. Elektrische veiligheidsuitschakeling: Het gereedschap werd zelfstandig UITGESCHAKELD. Bij een te hoge stroomtoenamesnelheid (zoals bijvoorbeeld bij een plotselinge blokkering of terugslag) wordt de machine uitgeschakeld. Machine uitschakelen. Vervolgens weer inschakelen en normaal verder werken. Zorg ervoor dat zich verder geen blokkeringen voordoen.

4.3 REPARATIE

Mocht de machine ondanks zorgvuldige productie- en testprocedures toch uitvallen, dan moeten reparatiewerkzaamheden worden verricht door een geautoriseerde SUHNER-servicedienst.

4.4 GARANTIEVOORWAARDEN

Bij schade/gevolgschade ten gevolge van ondeskundig gebruik, het niet nakomen van de onderhouds- en reparatieinstructies of doordat onderhoudswerkzaamheden niet zijn uitgevoerd door geautoriseerde personen, kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de garantie. Reclamaties kunnen uitsluitend worden erkend als de machine nog als één geheel wordt geretourneerd.

4.5 OPSLAG

Temperatuurbereik: -15°C tot +50°C

Max. relatieve luchtvochtigheid: 90% bij +30°C, 65% bij +50°C

4.6 AFVOEREN/MILIEUVRIENDELIJKHEID

De machine bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled. Maak de machine onklaar voordat deze wordt afgevoerd.



Zet de machine niet bij het huisvuil.

Overeenkomstig de nationale voorschriften moet deze machine voor milieuvriendelijk hergebruik worden afgevoerd.

Accupakketten/batterijen mogen niet in het huisvuil, in het vuur of het water gegooid worden. Accupakketten/batterijen moeten ingezameld, gerecycled of op milieuvriendelijke manier als afval verwijderd worden.



1. SÄKERHETSINFORMATION

1.1 ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION

Denna användarhandbok är giltig för maskinen ABG 9-R. Endast kvalificerad personal har tillåtelse att hantera denna maskin.



VARNING Läs alla säkerhetsupplysningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningar och instruktioner kan orsaka elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador.



Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk.

1.2 ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

Maskinen är avsedd för slipning och polering av metall, plast eller trä med slipband, fiberduk-slipband, keramiska slipband för krävande slipning eller förtätade fiberband, och utan användning av vatten. Maskinen är endast avsedd för användningen med två händer.

Denna maskin får endast användas med CAS-batterier (Cordless Alliance System).

1.3 IKE ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING



Alla användningar som inte har beskrivits under punkt 1.2 är icke ändamålsenliga och därför icke tillåtna.

1.4 EG-KONFORMITETSFÖRKLARING

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen förklarar härmed på eget ansvar att produkten med serienummer och chargenummer (se baksidan) motsvarar kraven av direktivet 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU. Använda normer: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Dokument-fullmäktige: T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023.

T. Fischer/Avdelningschef



2. IDRIFTTAGNING

2.1 FÖRE IDRIFTTAGNINGEN



Batteripaketet levereras delvis laddat. För att man ska kunna utnyttja batteripaketets fulla kapacitet är det viktigt att man laddar det helt fullt i den

tillhörande laddaren innan man tar paketet i bruk för första gången. Anvisningar för laddning av batteripaketet finns i bruksanvisningen till SUHNER-laddaren LG CAS. Kontrollera att batteripaketet är rent och inte uppvisar skador. Använd inte skadade batteripaket.

Kontrollera slipbandet innan användning.

Drivrullen måste monteras centrerat och placeras vid anslaget.

Slipbandets maximalt tillåtna hastighet får absolut inte överskridas.

Beakta de specifika nationella föreskrifterna.


Vidta skyddsåtgärder om hälsofarliga, brännbara eller explosiva dammpartiklar kan bildas vid arbetet. Använd dammskyddsmask och ett damm-/spånutsug om ett sådant kan anslutas.

2.2 IDRIFTTAGNING

2.2.1 SÄTTA / TA UT BATTERIPAKETET




När du tar ut och sätter in batteripaketet ska du hålla fast maskinen så att strömbrytaren inte kan aktiveras av misstag.



Montering: Skjut in batteripaketet tills det hörs att det låses fast.

Ta av: Tryck på knappen (1) för upplåsning av batteripaketet och dra bort batteriet.

2.2.2 VÄLJ UT VARVTALET



Välj slipverktygets hastighet med inställningshjulet enligt varvtalstabellen.

Steg 1: 4.8m/s

Steg 4: 9.8m/s

Steg 2: 6.5m/s

Steg 5: 11.5m/s


Steg 3: 8.2m/s

Steg 6: 13.2m/s



Under driften får varvfrekvensen som har inställts enligt vederbörande slipverktyg aldrig höjas!

2.2.3 SLÅ PÅ/STÄNGA AV



Knappen måste befinna sig i FRÅN-läge, dvs. att «0» visas. För att koppla till maskinen trycker du fram brytaren tills den ljudligt snäpper in, dvs. att «1» visas. Genom att trycka på TILL-/FRÅN-brytaren lösgörs arreteringen och maskinen stängs av.

2.3 PRESTANDADATA

Spänning	18V DC
Bandhastighet vid tomgång	13.2m/s
Slipbandets längd	520mm / 20.5"
Slipbandets bredd	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Typ av slipband	Väv- eller slipbandet
Slipbandets tjocklek	max. 4mm
Bandspännkraft	40-90N
Drivrulle	Ø 30mm
Ljudtrycksnivå IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Bullernivå IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Vibration IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
Vikt utan batteri	1.9kg
Skyddsklass	III



Det angivna vibrationsvärdet har mätts enligt en standardiserad kontrollmetod. Värdet kan användas för att jämföra produkter eller för att inledningsvis kunna kalkylera uppehåll. När du använder el-verktyget kan vibrationsemissionsvärdet avvika från det angivna värdet, vilket beror på hur du använder el-verktyget.

Du ska föreskriva säkerhetsåtgärder för operatörens skydd som baseras på en uppskattning av uppehållen under de verkliga användningsförutsättningarna (härvid ska du ta hänsyn till samtliga delar av driftcykeln, t. ex. perioder då det elektriska verktyget har kopplats från och perioder då det elektriska verktyget är tillkopplat men används utan belastning).

2.4 DRIFTSVILLKOR


Temperaturområde drift: 0 till +50 °C

Relativ luftfuktighet: 95% vid +10 °C, ej kondenserande




3. HANTERING / DRIFT

3.1 SKYDDSANORDNING



I mycket förorenad miljö eller vid bearbetning av material som alstrar damm ska man alltid ha partikelskyddet på handtaget över ventilationsspringan.

3.2 ROTERA BATTERIPAKETET



Batteripaketet kan roteras med steg om 90° i förhållande till statorhuset. På så sätt kan batteripaketet placeras i en bättre hanteringsposition för speciella arbetssituationer. Håll-knappen nedtryckt och rotera försiktigt batteripaketet till önskat läge det hörs att det låses fast.


3.3 SLIPBANDET




Använd endast slipband som har en maximalt tillåten hastighet som är lika eller större än bandhastigheten när maskinen går på tomgång!

Montera endast rena slipband!

3.3.1 MONTERING/DEMONTERING AV SLIPBANDET




För att byta slipband, avlasta kontaktarmen och byt ut bandet.




Lossa ställskruven (1). Optimera bandgången med letterskruven (2) och fixera den med ställskruven.

Demonteringen av bandslipverkyget genomförs enligt avsnitt. 3.3.2.




Optimera spänningen av slipbandet med sexkantnyckeln och montera bandslipverkyget igen. Provkörningen genomförs i minst 30 sekunder utan belastning.

3.3.2 BYTE/MONTERING AV BANDSLIPVERKTYGET





Sätt fast bandslipverkyget på drivningen i den önskade positionen och dra fast skruven.

3.3.3 BYTE/MONTERING AV KONTAKTARMEN



Lettermuttern lossas. Byt kontaktarmen och skruva på lettermuttern igen.

3.3.4 BYTE/MONTERING AV KONTAKTRULLEN



3.4 ARBETSANVISNINGAR

För att uppnå ett optimalt slipresultat, rör slipbandet fram och tillbaka med jämna rörelser och lätt tryck.

Konstantelektroniken håller vid tomgång och med belastning bandhastigheten i det närmaste konstant och garanterar en jämn arbetsprestation.

Ett för högt tryck reducerar maskinens prestationsförmåga och slipbandets livslängd.

Maskinen är utrustad med elektronik och ett integrerat överbelastningsskydd. Om maskinen överbelastas blockerar bandet kort. Maskinen skall genast avlastas och fortsätta att köra utan belastning under en kort tidsperiod. Välj en lämplig bandhastighet.



Om trycket är för lågt kan bandet glida av drivrullen!



4. UNDERHÅLL / SKÖTSEL

4.1 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL




Maskinen och ventilationsöppningarna skall alltid hållas rena för att kunna fungera på ett bra och säkert sätt.

Under bearbetning kan partiklar avlagras på insidan av elverktyget. Detta påverkar kylningen av verktyget negativt. Ledande avlagringar kan påverka elverktygets skyddsisolering och orsaka elektriska faror. Sug upp eller blås ut damm med torr luft från ventilationsöppningarna på fram- och baksidan av verktyget grundligt och med jämna mellanrum. Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask.

Rengör dammfiltret med jämna mellanrum: ta ur och blås rent det med tryckluft.

Ta emellanåt bort batteripaketet och torka av kontaktområdet mellan batteri och maskin med en torr trasa och avlägsna borrdamm.

4.2 ÅTGÄRDER VID FEL



Elektriska signalindikeringen

FUNKTIONSFEL	PROBLEMLÖSNING
Den elektriska signalindikeringen blinkar och maskinen arbetar inte.	Batteripaketet är tomt, temperaturen är för hög eller så har återstartspärren löst ut. Slå av och på maskinen igen. Sätter du i batteriet när maskinen är på, så går inte maskinen igång. Om du använder ett batteripaket som inte hör till CAS-systemet startar inte maskinen.
Den elektriska signalindikeringen lyser permanent	Maskinen har överbelastats under arbetets gång, effekten kan vara tillfälligt reducerad. Minska arbetstrycket. Elektronisk säkerhetsavstängning: maskinen SLÅR AV av sig själv. Maskinen slår av vid strömspikar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Stäng av maskinen. Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika att maskinen nyper.

4.3 REPARATION

Om maskinen har ett funktionsavbrott trots de noggranna tillverknings- och kontrollprocesserna så skall reparationen genomföras av en auktoriserad SUHNER kundtjänst.

4.4 GARANTISERVICE

För skador/följdsador p.g.a. felaktig hantering, icke-avsedd användning, icke-följande av föreskrifterna för underhåll och skötsel såväl som användningen genom icke auktoriserade personer finns det inga krav på garantiersättning. Reklamationer kan inte godkännas om maskinen skickas isärmonterad.

4.5 LAGRING

Temperaturområde: -15°C till +50°C

Max. relativ luftfuktighet: 90% vid +30°C, 65% vid +50°C

4.6 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÄNLIGHET

Maskinen består utav material som kan tillföras en återvinningsprocess.

Maskinen skall göras obrukbar före avfallshanteringen.



Hantera inte maskinen som vanligt avfall.

Enligt nationella föreskrifter måste denna maskin tillföras en miljövänlig återanvändning.

Kassera inte batteripaket/batterier bland hushållssoporna, i eld eller vatten. Batteripaket/batterier ska samlas in, återvinnas eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.



1. TURVALLISUUSOHJE

1.1 YLEINEN TURVATERKNINEN OHJE

Tämä käyttöohje koskee ABG 9-R-konetta. Vain pätevä henkilöstö saa käsitellä konetta.



VAROITUS Lukekaa kaikki turvaohjeet ja neuvot. Turva- ja toimintaohjeiden laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan työtapaturmaan.



Säilytä turva- ja toimintaohjeet vastaisuuden varalta.

1.2 MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

Kone on tarkoitettu metallin, muovin tai puun hiomiseen ja kiillottamiseen hiomanauhoilla, kuitukangasnauhoilla, keraamisilla suurtehonauhoilla tai tiivistetyillä kuitunauhoilla ilman vettä. Kone on tarkoitettu ainoastaan kahden käden käyttöön.

Tätä konetta saa käyttää ainoastaan CAS-akkupaketeilla (Cordless Alliance System).

1.3 MÄÄRÄYSTENVASTAINEN KÄYTTÖ



Kaikki muu kuin kohdassa 1.2 määritelty käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi ja on sen vuoksi kiellettyä.

1.4 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen, vakuuttaa täten omalla vastuullaan, että tuote (katso sarja- tai eränumero sivun kääntöpuolelta) täyttää direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EY, 2011/65/EU vaatimukset. Noudatetut standardit: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Dokumentaatiosta vastaava valtuutettu edustaja: T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023.

T. Fischer/divisioonan johtaja



2. KÄYTTÖÖNOTTO

2.1 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA



Akkuparisto on toimitettaessa ladattu osittain. Akkupariston koko tehon mahdollistamiseksi akkuparisto on ennen ensimmäistä käyttöä ladattava täyteen sille kuuluvassa latauslaitteessa. Akun latausohjeet löydät SUHNER-laturin käyttöohjeesta LG CAS. Tarkista, että akkuparisto on puhdas eikä siinä ole vaurioita.

Älä käytä vaurioituneita akkuparistoja.

Tarkasta hiomanauha ennen käyttöä.

Käyttötelan on oltava asennettuna keskelle ja kiinni vastaiseen.

Hiomanauhan suurinta sallittua nopeutta ei saa missään tapauksessa ylittää.

Noudata maakohtaisia määräyksiä.


Suorita suojatoimenpiteet, kun työn aikana voi muodostua terveydelle haitallisia, palavia tai räjähtäviä pölyjä. Käytä pölynaamaria ja - jos se voidaan liittää - pölyn-/lastuimuria.

2.2 KÄYTTÖÖNOTTO

2.2.1 AKKUPARISTON IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN




Pidä konetta akkua poistaessasi tai paikalleen asettaessasi kädessä siten, että virtakosketinta ei voi painaa vahingossa.



Kiinnittäminen: Työnnä akkuparistoa sisään, kunnes kuulet sen lukittuvan paikoilleen.

Irrottaminen: Paina akun avauspainiketta (1) ja vedä akku irti.

2.2.2 KIERROSLUVUN VALINTA



Valitse hiomatyökalun nopeus säätöpyörällä kierroslukutaulukon mukaan.

Taso 1: 4.8m/s

Taso 4: 9.8m/s

Taso 2: 6.5m/s

Taso 5: 11.5m/s


Taso 3: 8.2m/s

Taso 6: 13.2m/s



Älä koskaan korota hiomatyökalulle määritettyä kierroslukua käytön aikana!

2.2.3 PÄÄLLE KYTKEMINEN / POIS KYTKEMINEN



Kytkeyn on oltava POIS-asennossa, toisin sanoen «0» on näkyvissä. Koneen päälle kytkemiseksi kytkeyn on painettava eteenpäin, kunnes se lukittuu kuuluvasti, toisin sanoen «1» tulee näkyviin. Kun painetaan PÄÄLLE/POIS-kytkeyn, lukitus avataan ja kone pysähtyy.

2.3 SUORITUSKYKYTIEDOT

Jännite	18V DC
Nauhan nopeus tyhjäkäynnissä	13.2m/s
Hiomanauhan pituus	520mm / 20.5"
Hiomanauhan leveys	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Hiomanauhan tyyppi	Huopa- tai hiomanauhan
Hiomanauhan paksuus	max. 4mm
Nauhan kiristysvoima	40-90N
Käyttörulla	Ø 30mm
Äänenpainetaso IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Äänenpainetaso IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Tärinä IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
Paino ilman akkua	1.9kg
Kotelointiluokka	III



Ilmoitettu tärinäarvo on mitattu standardin mukaisella tarkastusmenettelyllä. Sitä voidaan käyttää eri tuotteiden vertailemiseen keskenään tai alustavaan arviointiin. Tärinäpäästön arvo voi sähkötyökalun tosiasiallisen käytön aikana alittaa ilmoitetun arvon *riippuen sähkötyökalun tyypistä ja käyttötavasta*.

Käyttöhenkilöstön suojaamiseksi on määritettävä varoitusmerkit, joissa huomioidaan tosiasialliset käyttöolosuhteet (tällöin on huomiotava käyttöjakson kaikki osto, esimerkiksi ajat, jotka sähkötyökalu on pois kytkettynä ja ajat, joiden aikana se on päälle kytkettynä, mutta käy ilman kuormaa).

2.4 KÄYTTÖOLOSUHTEET


Käyttölämpötila-alue: 0 korkeintaan +50°C

Suhteellinen ilmankosteus: 95% / +10°C ei kondensaatiota




3. KÄSITTELY / KÄYTTÖ

3.1 SUOJALAITE



Kiinnitä hiukkassuojus kahvaan tuuletusrakojen päälle aina, kun työskennellään hyvin likaisessa ympäristössä tai työskennetään pölyä muodostavia materiaaleja.

3.2 AKKUPARISTON KIERTÄMINEN



Akkupariston voidaan kiertää staattorikoteloon 90°-asteen vaiheissa. Tällöin Akkupariston voidaan asettaa sopivampaan käsittelyasentoon erityisiä työtapauksia varten. Pidä painiketta painettuna ja kierrä akkupariston varovaisesti haluttuun asentoon kunnes kuulet sen lukittuvan paikoilleen.


3.3 HIOMANAUHA




Käytä vain sellaisia hiomanauhoja, joiden suurin sallittu nopeus on sama tai korkeampi kuin nauhan nopeus koneen tyhjäkäynnissä.

Asenna vain puhtaita hiomanauhoja!

3.3.1 HIOMANAUHAN ASENNUS/IRROTTAMINEN




Hiomanauhan vaihtamiseksi kosketusvarsi on vapautettava kuormituksesta ja hiomanauha vaihdettava.




Avaa säätöruuvi (1). Optimoi nauhan kulku pyälletyllä ruuvilla (2) ja kiinnitä säätöruuvilla.

Nauhahiontaosan irrottaminen luvun 3.3.2 mukaisesti.




Optimoi hiomanauhan ja nauhahiontaosan kiristys jälleen kuusiokanta-avaimella. Suorita noin 30 sekunnin koekäyttö ilman kuormaa.

3.3.2 NAUHAHIONTAOSAN VAIHTO/ASENNUS





Liitä nauhahiontaosa haluttuun kohtaan käyttökoneistossa ja kierrä ruuvi kiinni..

3.3.3 KOSKETUSVARREN VAIHTO/ASENNUS



Avaa pyälletty mutteri. Vaihda kosketusvarsi, kiinnitä taas pyälletty mutteri.

3.3.4 KOSKETUSRULLAN VAIHTO/ASENNUS



3.4 TYÖSKENTELYOHJEET

Optimaalisen hiontatuloksen aikaansaamiseksi hiomanauhaa on liikutettava kevyesti painaen tasaisesti edestakaisin.

Jatkuva elektroniikka pitää nauhan nopeuden tyhjäkäynnillä ja kuormitettuna lähes vakaana ja varmistaa näin tasaisen työtehon.

Liian voimakas painaminen vähentää koneen tehoa ja lyhentää hiomanauhan elinikää.

Koneen varustukseen kuuluu elektroniikkayksikkö ja integroitu ylikuormitusuojalaite. Jos kone ylikuormittuu, hihna jumiutuu lyhyesti. Kevennä koneen kuormitusta heti ja anna sen käydä jonkin aikaa ilman kuormaa. Valitse sopiva nauhan nopeus.



Jos puristusvoima on liian alhainen, nauha voi luistaa käyttörullalla!



4. KUNNOSSAPITO / HUOLTO

4.1 ENNALTAEHKÄISEVÄ KUNNOSSAPITO



Pidä kone ja tuuletusraot aina puhtaina varmistaaksesi tehokkaan ja turvallisen työskentelyn.


Hiukkasia voi kiinnittyä työskennellessä sähkölaitteen sisälle. Tämä rajoittaa sähkölaitteen jäähdytystä. Johdattavat kerrostumat voivat rajoittaa sähkölaitteen suojaeristystä ja aiheuttaa sähkövaaroja.

Imuroi sähkölaitteiden etu- ja takakanavat säännöllisesti, usein ja huolellisesti tai puhalla puhtaaksi kuivalla ilmalla. Irrota sähkölaite ensin energiansaannista ja käytä suoja-laseja ja hengityksensuojainta.

Puhdista pölynsuodatin säännöllisesti: Poista ja puhalla paineilmalla puhtaaksi.

Poista akku silloin tällöin ja pyyhi akun ja koneen kontaktialue kuivalla liinalla ja poista porauspöly.

4.2 HÄIRIÖIDEN POISTO



Elektroniikan merkkivalo

HÄIRIÖIDEN	VIANMÄÄRITYS
Elektroniikan merkkivalo vilkkuu ja kone ei käy.	Akku on tyhjä, lämpötila on liian korkea tai uudelleenkäynnistyksestä on lauennut. Kytke kone pois päältä ja sen jälkeen uudelleen päälle. Jos akku laitetaan paikalleen koneen ollessa päällekytkettynä, kone ei käynnisty. CAS:aan kuulumatonta akkua käytettäessä kone ei käynnisty.
Elektroniikan merkkivalo palaa tauotta	Työskentelyssä on tapahtunut ylikuormittuminen, teho voi olla rajoittunut väliaikaisesti. Pienennä työpainetta. Elektroninen varokatkaisu: Koneen toiminta on KATKENNUT automaattisesti. Jos virran voimakkuus kasvaa liian nopeasti (mikä voi tapahtua esim. äkillisen jumiutumisen tai takaiskun johdosta), laite kytkeytyy pois päältä. Kytke laite pois päältä. Kytke laite uudelleen päälle ja työskentele normaalisti edelleen. Vältä laitteen jumittumista.

4.3 KORJAAMINEN

Jos kone huolellisesta valmistus- ja tarkastusmenettelystä huolimatta menee epäkuntoon, korjaaminen on teetettävävaltuutetussa SUHNER-asiakaspalvelutoimipisteessä.

4.4 TAKUU

Epäasianmukaisesta käsittelystä, määräystenvastaisesta käytöstä, kunnossapito- ja huolto-ohjeiden laiminlyönnistä ja epäpätevillä henkilöillä teetetyistä toimenpiteistä aiheutuvat vahingot/seurannaisvahingot eivät kuulu takuun piiriin. Vaatimukset voidaan käsitellä ja hyväksyä vain, jos kone lähetetään kokonaisuutena valmistajalle.

4.5 VARASTOINTI

Lämpötila-alue: -15°C - +50°C

Suurin suhteellinen ilmankosteus: 90% / +30°C, 65% / +50°C

4.6 HÄVITTÄMINEN / YMPÄRISTÖVAATIMUSTENMUKAISUUS

Kone koostuu materiaaleista, jotka voidaan ohjata kierrätykseen ja uusiokäyttöön.

Tee kone käyttökelvottomaksi ennen sen hävittämistä.



Älä heitä konetta roskeen.

Tämä kone on toimitettava kierrätykseen kansallisten määräysten edellyttämällä tavalla. Akkuparistoja/paristoja ei saa heittää kotitalousjätteiden joukkoon, tuleen eikä veteen. Akkuparistot/paristot on kerättävä, kierrätettävä tai hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla.



1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1.1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod k používání platí pro stroj ABG 9-R. Se strojem smí manipulovat pouze kvalifikovaný personál.



VAROVÁNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Opomenutí při dodržování těchto bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžké úrazy.



Uchovejte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny pro budoucí použití.

1.2 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento stroj je určen k broušení a leštění kovu, plastů nebo dřeva pomocí brousicích pásů, rounových pásů, keramických vysokovýkonných pásů nebo pásů z komprimovaných vláken, bez použití vody. Tento stroj je výlučně určen pro dvouruční použití.

Tento stroj musí být provozován výhradně s akumulátory CAS (Cordless Alliance System).

1.3 POUŽITÍ V ROZPORU S URČENÍM



Všechny ostatní způsoby použití než ty popisované v bodě 1.2 jsou považovány za použití v rozporu s určením a nejsou proto přípustné.

1.4 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen prohlašuje tímto na svou výlučnou odpovědnost, že tento výrobek se sériovým číslem nebo číslem šarže (viz zadní stranu) vyhovuje požadavkům směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU. Aplikované normy: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Osoba pověřená sestavením technické dokumentace: T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023.

T. Fischer/Ředitel divize

T. Fischer



2. UVEDENÍ DO PROVOZU

2.1 PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU



Akupak se dodává v částečně nabitém stavu. K zajištění plného výkonu akupaku ho před prvním použitím musíte naplno nabít v příslušné nabíječce. Pokyny pro nabíjení akupaku naleznete v návodu k používání nabíječky SUHNER LG CAS. Zkontrolujte akupak z hlediska čistoty a poškození.

Nepoužívejte poškozené akupaky. Zkontrolujte brousicí pás před použitím. Hnací kladka musí být namontována centricky a umístěna

na dorazu.

Nesmí se v žádném případě překročit maximální povolená rychlost brousicího pásu.


Je třeba se řídit předpisy specifickými pro danou zemi. Přijměte bezpečnostní opatření, pokud může při práci vznikat zdraví škodlivý, hořlavý nebo výbušný prach. Noste ochrannou masku proti prachu (respirátor) a používejte odsávání prachu a třísek, pokud lze připojit.

2.2 UVEDENÍ DO PROVOZU

2.2.1 VKLÁDÁNÍ / VYJÍMÁNÍ AKUPAKU




Při vyjímání a vkládání akupaku držte stroj tak, aby nemohlo dojít k nechtěnému zapnutí/vypnutí.



Vkládání: Zasuňte akupak, dokud slyšitelně nezacvakne.

Vyjímání: Stiskněte tlačítko (1) pro uvolnění akupaku a akupak vytáhněte.

2.2.2 PŘEDVOLBA OTÁČEK



Předvolte rychlost brousicího nástroje podle tabulky otáček pomocí nastavovacího kolečka.

Stupeň 1: 4.8m/s

Stupeň 4: 9.8m/s

Stupeň 2: 6.5m/s

Stupeň 5: 11.5m/s


Stupeň 3: 8.2m/s

Stupeň 6: 13.2m/s



Během provozu nikdy nezvyšujte otáčky určené pro brousicí nástroj!

2.2.3 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ



Spínač musí být v poloze VYP, tzn., že je vidět «0». Pro zapnutí stroje zatlačte spínač dopředu, dokud slyšitelně nezacvakne, tzn., že bude vidět «1». Stisknutím spínače ZAP/VYP se uvolní aretace a stroj se zastaví.

2.3 VÝKONOVÉ PARAMETRY

Napětí	18V DC
Rychlost pásu při běhu naprázdno	13.2m/s
Délka brousicího pásu	520mm / 20.5"
Šířka brousicího pásu	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Druh brousicího pásu	Rounového nebo brousicího pásu
Tloušťka brousicího pásu	max. 4mm
Napínací síla pásu	40-90N
Hnací kladka	Ø 30mm
Hladina akustického tlaku dle IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Hladina akustického výkonu IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Vibrace dle IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
Hmotnost bez baterie	1.9kg
Třída ochrany	III



Uvedená hodnota kmitání byla naměřena podle normalizované zkušební metody. Lze ji použít k porovnání výrobků nebo k úvodnímu odhadu vystavení účinkům vibrací. Hodnota emisí kmitání se během skutečného používání elektrického nářadí může lišit od uváděné hodnoty v závislosti na způsobu, jakým se toto elektrické nářadí používá.

Je třeba stanovit bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy, která jsou založena na odhadu vystavení účinkům vibrací během skutečných podmínek použití (přitom je třeba zohlednit všechny části provozního cyklu, například doby, během kterých je elektrické nářadí vypnuto, a takové doby, během kterých je sice zapnuto, avšak běží bez zatížení).

2.4 PROVOZNÍ PODMÍNKY


Teplotní rozsah při provozu: 0 až +50°C

Relativní vlhkost vzduchu: 95% při +10°C bez kondenzací




3. MANIPULACE / PROVOZ

3.1 OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ



V případě silně znečištěného okolního prostředí nebo při opracování materiálů vytvářejících prach, vždy nasadte ochranný kryt proti částicím na rukojeť přes větrací štěrbinu.

3.2 POOTOČENÍ AKUPAKU



Akupaku lze pootočit vůči tělesu statoru v krocích po 90°. Díky tomu lze Akupak pro zvláštní pracovní případy umístit do příznivější pozice pro manipulaci.

Držet tlačítko stisknuté a aku pootočte opatrně do požadované polohy dokud slyšitelně nezacvakne.


3.3 BROUSICÍ PÁSY




Používejte jen takové brousicí pásy, jejichž maximální rychlost je stejná nebo vyšší než rychlost pásu při běhu stroje naprázdno!

Namontujte jen čisté brousicí pásy!

3.3.1 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BROUSICÍHO PÁSU




Pro výměnu brousícího pásu odlehčete kontaktní rameno a vyměňte brousící pás.




Povolte stavěcí šroub (1). Optimalizujte běh pásu pomocí šroubu s rýhovanou hlavou (2) a zajistěte ho stavěcím šroubem.

Demontáž adaptéru pro brousící pás podle bodu 3.3.2.




Pomocí inbusového klíče optimalizujte napnutí brousícího pásu a adaptér pro brousící pás namontujte zase zpět. Provedte zkušební chod bez zatížení po dobu min. 30 sekund.

3.3.2 VÝMĚNA/MONTÁŽ ADAPTÉRU PRO BROUSICÍ PÁS





Nasuňte adaptér pro brousící pás do požadované polohy na pohonu a přišroubujte šroubem.

3.3.3 VÝMĚNA/MONTÁŽ KONTAKTNÍHO RAMENE



Povolte rýhovanou matici. Vyměňte kontaktní rameno, rýhovanou matici zase přitáhněte.

3.3.4 VÝMĚNA/MONTÁŽ KONTAKTNÍ Kladky



3.4 PRACOVNÍ POKYNY

K dosažení optimálního výsledku broušení pohybuje brousicím pásem s mírným přitlakem rovnoměrně sem a tam.

Konstantní elektronika udržuje rychlost pásu při běhu naprázdno i se zatížením téměř konstantní a garantuje tak rovnoměrný pracovní výkon.

Příliš velký tlak snižuje výkonnost stroje a zkracuje životnost brousicího pásu.

Stroje je vybaven elektronikou a integrovanou ochranou proti přetížení. Pokud se stroj přetíží, pás se krátce zablokuje. Stroj odlehčete a nechte ho krátkou dobu běžet bez zatížení. Předvolte vhodnou rychlost pásu.



Pokud je přitlak příliš nízký, může se pás sesmeknout z hnací kladky!



4. SERVIS / ÚDRŽBA

4.1 PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA



Stroj a větrací štěrby udržujte v trvale čistém stavu, aby se s ním dobře a bezpečně pracovalo. Při


zpracování se mohou ve vnitřku elektrického nářadí usazovat částice. To omezuje chlazení stroje. Vodivé nánosy mohou omezovat ochranou izolaci stroje a mohou způsobit elektrický úraz.

Stroj pravidelně, často a důsledně pomocí všech předních i zadních vzduchových proudů vysávejte nebo vyfoukejte suchým vzduchem. Předtím odpojte stroj z elektriky a noste přitom ochranné brýle a prachovou masku.

Pravidelně čistěte prachový filtr: Vyjměte jej a vyfoukejte stlačeným vzduchem.

Občas vyjměte akupak a otřete kontaktní plochu akupaku a přístroje suchým hadříkem a odstraňte případné usazeniny

4.2 ODSTRANĚNÍ PORUCHY



Elektronický signální indikátor

PORUCHA	ŘEŠENÍ
Elektronický signální indikátor bliká a stroj neběží.	Akupak je vybitý, teplota je příliš vysoká nebo zareagovala ochrana proti opětovnému rozběhu. Vypněte a znovu zapněte stroj. Pokud je akupak při zapnutí stroje zasunutý, stroj se nerozběhne. Při použití akupaku, který není součástí CAS, se stroj nerozběhne.
Elektronický signální indikátor svítí trvale	Při práci došlo k přetížení, výkon může být dočasně snížen. Snižte pracovní přitlak. Elektronické bezpečnostní vypínání: Stroj se automaticky vypnul. Pokud je rychlost nárůstu proudu příliš vysoká (jako například v případě náhlého zablokování nebo zpětného rázu), stroj se vypne. Vypněte stroj. Poté jej znovu zapněte a pokračujte v normální práci. Zabraňte dalšímu zablokování.

4.3 OPRAVY

Pokud by stroj někdy selhal i navzdory pečlivému výrobě a kontrolnímu postupu, je třeba jeho opravu nechat provést autorizovaným střediskem zákaznického servisu SUHNER.

4.4 ZÁRUKA

V případě škod/následných škod kvůli neodbornému zacházení, použití v rozporu s určením, nedodržení předpisů pro servis a údržbu i manipulace neoprávněnými osobami neexistuje nárok na uplatnění záruky. Reklamace lze uznat jen tehdy, když pošlete stroj zpět k výrobci v nerozebraném stavu.

4.5 SKLADOVÁNÍ

Teplotní rozsah: -15 °C až +50 °C

Max. relativní vlhkost vzduchu: 90 % při +30 °C, 65 % při +50 °C

4.6 LIKVIDACE / SNÁŠENLIVOST SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM

Tento stroj je vyroben z materiálů, které lze odevzdat do procesu recyklace.

Stroj učiňte před likvidací nepoužitelným.



Stroj nevyhazujte do odpadu.



Podle národních předpisů se tento stroj musí odevzdat k ekologické recyklaci.

Akupaky/baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu, do ohně nebo do vody. Akupaky/baterie by se měly sbírat, recyklovat nebo ekologicky likvidovat.



1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

1.1 OGÓLNA WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się do urządzenia ABG 9-R. Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowane osoby.



UWAGA: Przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia. Zlekceważenie wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.



Zachować do przyszłego wykorzystania wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia.

1.2 ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Maszyna jest przeznaczona do szlifowania i polerowania metalu, tworzywa sztucznego lub drewna przy zastosowaniu taśm ściernych, taśm z włókny, ceramicznych taśm o wysokiej wydajności lub zagęszczonych taśm włóknistych bez użycia wody. Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku dwuręcznego.

Maszyna ta może być eksploatowana wyłącznie z akumulatorami CAS (Cordless Alliance System).

1.3 ZASTOSOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM



Wszystkie inne zastosowania niewymienione w punkcie 1.2 są zastosowaniami niezgodnymi z przeznaczeniem i z tego względu nie są dopuszczalne.

1.4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Firma SUHNER Deutschland GmbH, Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt oznaczony numerem serii lub partii (podanym z tyłu urządzenia) spełnia wymagania dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/EU, 2006/42/WE, 2011/65/UE. Zastosowane normy: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Specjalista ds. dokumentacji: T. Fischer. D-Bad Säckingen, 04/2023.

T. Fischer/Dyrektor oddziału



2. URUCHOMIENIE

2.1 PRZED URUCHOMIENIEM



Bateria jest dostarczana w stanie częściowo naładowanym. Aby zapewnić pełną wydajność baterii, przed pierwszym użyciem należy ją

całkowicie naładować, używając przeznaczonej dla niej ładowarki. Informacje dotyczące ładowania akumulatorów można znaleźć w instrukcji obsługi ładowarki SUHNER LG CAS. Baterię należy skontrolować pod kątem czystości i uszkodzeń.

Nie używać uszkodzonych baterii. Przed użyciem należy sprawdzić taśmę ścierną. Rolka napędowa powinna być wyśrodkowana i ustawiona na prowadnicy. Nie wolno w żadnym wypadku przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej prędkości taśmy ścierniczej. Przestrzegać lokalnych przepisów obowiązujących w miejscu użytkowania.


Jeżeli podczas pracy mogą powstać szkodliwe dla zdrowia, łatwopalne lub wybuchowe pyły, należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. Należy nosić maskę przeciwpylową i, o ile można taką podłączyć, instalację do odsysania pyłu/wiórów.

2.2 URUCHOMIENIE

2.2.1 WYJMOWANIE I WKŁADANIE BATERII




Podczas wyjmowania i wkładania akumulatora przytrzymywać maszynę w taki sposób, aby nie nacisnąć mimowolnie na wyłącznik.



Wkładanie: Wsunąć baterię, aż słyszalnie zaskoczy.

Wyjmowanie: Nacisnąć przycisk zwalniania (1) blokady akumulatora i wyjąć akumulator

2.2.2 WYBRAĆ PRĘDKOŚĆ OBROTOWĄ



Ustawić kołem regulującym prędkość ściernicę na podstawie tabeli obrotów.

Prędkość 1: 4.8m/s

Prędkość 2: 6.5m/s

Prędkość 3: 8.2m/s

Prędkość 4: 9.8m/s


Prędkość 5: 11.5m/s

Prędkość 6: 13.2m/s



Podczas pracy urządzenia nigdy nie zwiększać prędkości obrotowej dostosowanej do ściernicy!

2.2.3 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE



Przełącznik musi się znajdować w pozycji WYŁ, tzn. musi być widoczne «0». Aby włączyć maszynę, należy przesunąć przełącznik do przodu, aż się w słyszalny sposób zablokuje, tzn. musi być widoczna «1». Naciśnięcie włącznika / wyłącznika powoduje zwolnienie zatrzasku blokującego i wyłączenie urządzenia.

2.3 DANE TECHNICZNE

Napięcie	18V DC
Prędkość taśmy przy biegu jałowym	13.2m/s
Długość taśmy ścierniej	520mm / 20.5"
Szerokość taśmy ścierniej	3 mm - 19 mm / 1/8" - 3/4"
Typ taśmy ścierniej	Taśmy włókninowej lub taśmy ścierniej
Grubość taśmy ścierniej	max. 4mm
Naprężenie taśmy	40-90N
Rolka napędowa	Ø 30mm
Poziom ciśnienia akustycznego IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
Poziom mocy akustycznej IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
Wibracje IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
Waga bez baterii	1.9kg
Klasa ochrony	III



Podana wartość drgań została zmierzona zgodnie z normatywną procedurą badania. Można ją zastosować w celu porównania produktów lub w celu wstępnego oszacowania narażenia. Rzeczywisty poziom emisji drgań w trakcie używania elektronarzędzia może się różnić od podanej tutaj wartości w zależności od sposobu użytkowania elektronarzędzia.

Należy zdefiniować środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę osoby obsługującej urządzenie, które będą oparte na ocenie stopnia narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (należy przy tym uwzględnić wszystkie elementy składowe cyklu eksploatacji, na przykład czas, w którym elektronarzędzie jest wyłączone lub jest włączone, ale pracuje bez obciążenia).

2.4 WARUNKI EKSPLOATACJI


Zakres temperatury podczas pracy: 0 do +50°C

Względna wilgotność powietrza: 95% przy +10°C, brak skraplania




3. OBSŁUGA / EKSPLOATACJA

3.1 ELEMENT ZABEZPIEZAJĄCY



W mocno zanieczyszczonym otoczeniu lub w przypadku obróbki materiałów wytwarzających duże ilości pyłów, na uchwycie nad szczeliną wentylacyjną zawsze należy montować filtr pyłkowy.

3.2 OBRACANIE BATERII



Baterii można obracać względem obudowy stojana w skokach co 90°. W ten sposób można ustawić w szczególnych sytuacjach w wygodniejszej pozycji.


Trzymaj przycisk wciśnięty i ostrożnie przekręć baterii w żądane położenie, aż słyszalnie zaskoczy.

3.3 TAŚMY ŚCIERNE




Stosować wyłącznie taśmy ściernie, których maksymalna dopuszczalna prędkość jest identyczna lub wyższa niż prędkość taśmy przy biegu jałowym! Montować tylko czyste taśmy ściernie!

3.3.1 MONTAŻ/DEMONTAŻ TAŚMY ŚCIERNEJ




W celu wymiany taśmy ścierniej należy zwolnić ramię stykowe i wymienić taśmę.




Odkręcić śrubę regulacyjną (1). Wyregulować optymalnie bieg taśmy śrubą radełkowaną (2) i ustalić go śrubą regulacyjną.

Demontaż przystawki do szlifierki taśmowej zgodnie z punktem 3.3.2.




Ustawić optymalne napięcie taśmy ścierniej i zamontować ponownie przystawkę do szlifierki taśmowej. Przeprowadzić próbę działania przez min. 30 sekund bez obciążenia.

3.3.2 WYMIANA/MONTAŻ PRZYSTAWKI DO SZLIFIERKI TAŚMOWEJ





Założyć przystawkę do szlifierki taśmowej w wymaganej pozycji na napęd i dokręcić śrubę.

3.3.3 WYMIANA/MONTAŻ RAMIENIA STYKOWEGO



Odkręcić nakrętkę radełkowaną. Wymienić ramię stykowe, następnie ponownie dokręcić śrubę radełkowaną.

3.3.4 WYMIANA/MONTAŻ ROLKI STYKOWEJ



3.4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

W celu uzyskania optymalnych rezultatów w szlifowaniu należy równomiernie poruszać taśmą ścierną z lekkim naciskiem tam i z powrotem.

Regulator elektroniczny utrzymuje prawie stałą prędkość taśmy przy biegu jałowym i przy obciążeniu, zapewniając jednolitą wydajność pracy.

Zbyt mocny nacisk ogranicza wydajność uchwytu oraz żywotność taśmy ścierniej.

Urządzenie jest wyposażone w układ elektroniczny ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym. W razie przeciążenia maszyny następuje zablokowanie taśmy na krótki czas. Natychmiast odciążyć urządzenie i umożliwić krótką pracę bez obciążenia. Wybrać odpowiednią prędkość taśmy.



Kiedy nacisk jest zbyt mały, taśma może ślizgać się na rolce napędowej!



4. UTRZYMANIE / KONSERWACJA

4.1 KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA



W celu zapewnienia czystej i bezpiecznej pracy maszyną i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w czystości. Podczas obróbki wewnątrz elektronarzędzia mogą się osadzać drobiny zanieczyszczeń. Skutkiem tego jest zakłócone chłodzenie. Nagromadzone osady mogą ograniczyć izolację i nieść ze sobą ryzyko porażenia prądem.


Należy regularnie, często i dokładnie odsysać z elektronarzędzia zanieczyszczenia przez wszystkie otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu urządzenia lub przedmuchać suchym powietrzem. Wcześniej należy odłączyć elektronarzędzie od zasilania sieciowego, a podczas czyszczenia nosić okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.

Regularnie czyścić filtr przeciwpyłowy: wyjąć i przedmuchać sprężonym powietrzem. Od czasu do czasu wyjąć akumulator i za pomocą suchej ściereczki przetrzeć styki akumulatora i maszyny oraz usunąć osady.

Regularnie czyścić filtr przeciwpyłowy: wyjąć i przedmuchać sprężonym powietrzem.

Od czasu do czasu wyjąć akumulator i za pomocą suchej ściereczki przetrzeć styki akumulatora i maszyny oraz usunąć osady.

4.2 USUWANIE USTEREK



Sygnalizator elektroniczny

USTERKA	ROZWIĄZYWANIE
Sygnalizator elektroniczny miga, a urządzenie nie pracuje.	Akumulator jest rozładowany, temperatura zbyt wysoka lub zadziałało zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Po włożeniu akumulatora maszyna nie uruchamia się, mimo, że jest włączona. Maszyna nie uruchamia się w przypadku korzystania z akumulatora spoza systemu CAS.
Sygnalizator elektroniczny świeci światłem ciągłym	Podczas pracy wystąpiło przeciążenie, możliwe tymczasowe zredukowanie mocy maszyny. Zredukować ciśnienie robocze. Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: urządzenie WYŁĄCZA SIĘ samoczynnie. W przypadku zbyt szybkiego wzrostu poboru prądu (np. przy nagłym zablokowaniu lub odrzucie) urządzenie wyłącza się. Wyłączyć urządzenie. Następnie ponownie włączyć urządzenie i pracować normalnie dalej. Unikać ponownego zablokowania.

4.3 NAPRAWA

Gdyby maszyna pomimo starannego procesu produkcji i kontroli uległa awarii, to jej naprawę należy zlecić autoryzowanemu punktowi obsługi klienta firmy SUHNER.

4.4 GWARANCJA

Za szkody / szkody skutkowe spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się z urządzeniem, stosowaniem urządzenia niezgodnym z przeznaczeniem, nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących konserwacji i utrzymania oraz posługiwaniem się urządzeniem przez nieuprawnione osoby nie przysługuje prawo do roszczeń gwarancyjnych. Reklamacje będą uznawane tylko wtedy, gdy maszyna zostanie odesłana nierozmontowana.

4.5 PRZECHOWYWANIE

Zakres temperatury: -15°C do +50°C

Maks. wilgotność względna powietrza: 90% przy +30°C, 65% przy +50°C

4.6 UTYLIZACJA / WPŁYWAŚRODOWISKO

Urządzenie jest wykonane z materiałów, które mogą zostać poddane procesowi recyklingu.

Przed utylizacją maszynę należy zniszczyć lub zdemontować w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie.



Nie wyrzucać urządzenia do odpadów ze śmieciami.

Zgodnie z przepisami krajowymi urządzenie musi zostać poddane odzyskowi surowców wtórnych.

Baterii nie wyrzucać wraz z odpadami domowymi, nie wrzucać do ognia ani do wody. Baterie muszą zostać zebrane, poddane recyklingowi lub usunięte w sposób przyjazny dla środowiska.



1. 安全提示

1.1 一般安全技术提示

本操作说明适用于 ABG 9-R 型机。仅允许有资质人员操作机器。



警告: 请阅读所有安全提示和说明。不遵守安全提示和说明可导致电击、烧伤和/或严重伤害。



请妥善保存所有安全提示和说明, 以备今后使用。

1.2 合规用途

本机器专用于通过使用砂带、无纺布带、高性能陶瓷带或者加密织物带, 对金属、塑料或木材进行无水打磨和抛光。本机器仅限用于双手使用。

本机只能用CAS (无绳联盟系统) 电池组操作。

1.3 非合规用途



任何未列在第 1.2 条中的用途均属于非合规用途, 不得滥用。

1.4 欧盟一致性声明

位于 Trottäcker 50, D-79713 Bad Säckingen 的 SUHNER Deutschland 有限责任公司在此以独立责任声明, 该型号或批号 (见背面) 的产品符合 2014/30/EU、2014/35/EU、2006/42/EG、2011/65/EU 指令的要求。应用标准: EN ISO 12100, IEC 62841, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3。文档负责人: T. Fischer, D-Bad Säckingen, 2023 年 04 月

T. Fischer / 部门负责人/

T. Fischer



2. 试运行

2.1 试运行前



发货时, 电池组已部分充电。为确保充分发挥电池组性能, 在使用前须在专用的充电器上将电池组充足电。有关电池组的充电说明, 请参阅 SUH-

NER 充电器 LG CAS 的操作说明书。

检查电池组是否清洁, 是否受损。

请勿使用受损的电池组。

使用前, 请检查砂带。

驱动辊中心须对正, 并且应定位在止挡上。

不得超过砂带的最大允许速度。

请遵守当地法规。


进行可能产生危害健康、可燃或易爆粉尘的作业时, 须采取防护措施。请佩戴防尘面罩; 若可连接, 请使用吸尘装置。

2.2 试运行

2.2.1 电池组的安装/拆卸




在拆卸和安装电池组时, 请握紧机器, 以防无意中触动开关。



装配: 推入电池组, 直至听到嵌入声。

拆卸: 按下电池组解锁按钮 (1), 抽出电池组。

2.2.2 选择转速



根据速度表和设定轮选择磨削工具的速度。

第 1: 4.8m/s

第 2: 6.5m/s

第 3: 8.2m/s

第 4: 9.8m/s


第 5: 11.5m/s

第 6: 13.2m/s



运行期间, 禁止升高设定的磨具转速!

2.2.3 开机/关机



开关应处于«关闭»位置, 即«0»可见。开机时, 向前按开关, 直至听到«喀嗒»声, 此时可见«1»。按下开关时, 锁止机构松开, 机器停止。

2.3 性能数据

电压	18V DC
空转时的砂带速度	13.2m/s
砂带长度	520mm / 20.5 ‘ ‘
砂带宽度	3 mm - 19 mm / 1/8 ‘ ‘ - 3/4 ‘ ‘
砂带类型	无纺带或砂带
砂带厚度	max. 4mm
带张力	40-90N
驱动辊	Ø 30mm
声压级 IEC 62841	81dB(A), K=3dB(A)
声能级 IEC 62841	92dB(A), K=3dB(A)
振动 IEC 62841	3.0m/s ² , K=1.5m/s ²
重量 (不含电池)	1.9kg
防护等级	III



规定的振动数据是在标准测试下测量获得的。该数据可用于进行产品比较或用于预估振动影响。实际使用时，电动工具发出的振动值可能与规定值不同，具体取决于电动工具使用的方式和方法。

为保护使用者，应基于对实际使用条件下振动影响的评估采取安全措施（所述措施应涵盖运行周期内的所有环节，例如电动工具关闭期间，以及虽然通电，但无负载运行的时间）。

2.4 运行条件


运行温度区间：0 至 +50°C

相对空气湿度：+10°C 时 95%，无冷凝




3. 操作 / 运行

3.1 防护装置



在污染严重的环境中或加工产生尘材料时，请务必始终在手柄上的散热孔上方加装微尘保护装置。

3.2 转动电池组



电池组可以在定子壳体中转动，步进角度为 90°。由此可在特殊作业情况下使电池组位于便于操作的位置。按住按钮，小心地将电池组转到所需位置 直至听到嵌入声。


3.3 磨具




仅允许使用最大允许速度等于或高于机器空转时砂带运行速度的砂带！

仅允许安装清洁的砂带！

3.3.1 安装/拆卸砂带




更换砂带时，卸载接触臂并换上新的砂带。




拧松调节螺栓 (1)。用滚花螺栓 (2) 调整砂带路线，并用调节螺栓固定。

按照

3.3.2, 拆卸砂带打磨机附件。




用六角扳手，调整砂带张力，并重新安装砂带打磨机附件。请在无负载的条件下试运转至少 30 秒。3.3.2 更换/安装砂带打磨机附件





将砂带打磨机附件插到驱动器上的预留位置，并拧紧螺栓。

3.3.3 更换/安装接触臂



拧松滚花螺母。更换接触臂，重新拧紧滚花螺母。

3.3.4 更换/安装接触辊



3.4 工作提示

为获得最佳的打磨效果，应对砂带施以较轻的压力，均匀地来回运动。

恒定电路保持空转和负载时的砂带运行速度大致相同，并保障工作性能稳定。

压力过高将降低机器性能并减少砂带寿命。

机器内设有电路机构和内置的过载保护装置。若机器过载，砂带将暂时停转。此时应立即卸载，并使其暂时无负载运行。预先选定合适的砂带运行速度。



若压力过低，砂带可能在驱动辊上打滑！



4. 维护 / 维修

4.1 预防性维护



保持机器及散热孔清洁，以确保运行良好安全。


加工过程中，颗粒物可能沉积在电动工具内部。这将影响电动工具的冷却功能。导电沉积物则可能损害电动工具的防护绝缘性并导致电气危险。

经常性地定期彻底清洁电动工具，对前后所有散热孔进行吸尘或使用干燥空气吹扫。吹扫时，请注意正确吸尘。

定期清洁灰尘过滤器：取出并用压缩空气吹扫。

间或取下电池组，用干布擦拭电池组与机器的接触区域并清除沉积物

4.2 故障排除



电子信号指示灯

故障	解决办法
电子信号指示灯闪烁, 机器无法运转。	电池组电量耗尽、温度过高或者重启保护装置已响应。 关机并重新开启机器。 如果在机器开启的状态下插入电池组, 机器将无法运转。 如果使用了不属于 CAS 的电池组, 机器将无法运转。
电子信号指示灯持续亮起	作业期间发生了一次过载, 功率可能会暂时降低。减小作业压力。 电子安全切断功能: 机器自动关停。如果电流上升速度过快 (例如在突然卡住或反冲的情况下出现), 机器将被关停。请关闭机器。然后重新开机并继续正常作业。请避免再次卡住。

4.3 维修

在严格遵守生产和检查规定的前提下, 若机器发生故障, 则应由经过授权的 SUHNER 客户服务人员进行维修。

4.4 保修

由于操作不当、非合规使用、不遵守维护规定及由未经授权人员操作而造成的损坏及简介损坏, 不在保修范围内。投诉仅在机器未拆卸的情况下予以承认。

4.5 存放

温度区间: -15°C 至 +50°C

最大相对空气湿度: +30°C 时 90%, +50°C 时 65%

4.6 报废 / 环境相容性

机器由可再生处理材料制成。

报废前应使其无法使用。



请勿将机器当做垃圾处理。

应按照所在国法规对机器进行环保的再处理。

电池组/电池不得作为生活垃圾丢弃, 也不得丢入火中或水中。电池组/电池应统一收集循环或以环保的方式废弃处理。

- DE
- FR
- EN
- IT
- ES
- PT
- NI
- SE
- FI
- CZ
- PL
- CN



SUHNER®

ADVANCED COMPONENT CREATION



ABRASIVE



MACHINING



COMPONENTS

SERIEN- UND CHARGEN-NUMMER

DEUTSCH

Änderungen vorbehalten!
Für künftige Verwendung aufbewahren!

FRANCAIS

Modifications réservées !
A lire et à conserver !

ENGLISH

Subject to change!
Keep for further use!

ITALIANO

Sono riservate le eventuali modifiche!
Conservare per la futura consultazione!

ESPAÑOL

¡Salvo modificaciones!
Guardar esta documentación para un uso futuro!

PORTUGUÊS

Sujeito a modificações!
Para ler e conservar!

NEDERLANDS

Wijzigingen voorbehouden!
Voor toekomstig gebruik bewaren!

SVENSKA

Ändringar förbehålles!
Spara för framtida användning!

SUOMI

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia!
Säilytä myöhempää käyttöä varten!

ČESKY

Změny vyhrazeny!
Ušchovejte pro budoucí použití!

POLSKI

Wszelkie zmiany zastrzeżone!
Przechowywać do przyszłego użytku!

中文

保留变更权利!
请妥善保管, 以备将来使用!