

STEP


Použití:

Ovládání stroje přímo na hřídeli.


Použitie:

Ovládanie stroja priamo na hriadeli.


Használat:

A gép közvetlen vezérlése a tengelyen.

Tipy a doporučení

Pomocí tohoto ovládacího prvku zrychlíte své pracovní postupy.

Tipy a odporúčania

Pomocou tohto ovládacieho prvku zrychlíte svoje pracovné postupy.

Tippek és ajánlások

Ezzel az vezérlőelemekkel felgyorsíthatja a munkafolyamatait.

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus		Pro hřídel Pre hriadel' Tengelyhez	Použití s: Použitie s: Használat:	Obj.č. Obj.č. Rend.sz	Mat. No Mat. No Mat. No
	STEP G28	G 28	ROTOfera STEP	05905401	100045017
	STEP 2/4 G 28	G 28	ROTOmax 2.2 ROTOmax 4.2	11026801	100035128
	STEP 2/4 G 35	G 35	ROTOmax 2.2 ROTOmax 4.2	11026901	100035129

