PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Ekonomiczna wkładka grzejnikowa
model: Classic Wkładka grzejnikowa 600

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji wkładki grzejnikowej. Przed montażem i użytkowaniem produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Nowy inwestor.
Nowy właściciel powinien otrzymać niniejszą instrukcję.

1. Zastosowanie
Wkładka grzejnikowa Classic Wkładka grzejnikowa 600 jest przeznaczona do montażu za grzejnikami centralnego ogrzewania. Jej zadaniem jest odbijanie ciepła promieniowanego przez grzejnik z powrotem do pomieszczenia, zamiast pozwalać mu przenikać przez ścianę. Dzięki temu ciepło jest wykorzystywane efektywniej, a ściana nieznacznie chłodniejsza. Produkt zaklejonego obszaru ściany za grzejnikiem, zmniejszając straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną. Wkładka jest przeznaczona do montażu pomiędzy grzejnikiem a ścianą zewnętrzną. Nie stosować wkładki w innych celach niż opisane w niniejszej instrukcji.

2. Dane techniczne

Nazwa handlowa	Classic Wkładka grzejnikowa 600
Wymiary (S × W)	600 × 1000 mm
Grubość	3 mm
Kolor	Srebrny
Materiał	Spienione tworzywo sztuczne z powłoką aluminiową
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,037 W/(m·K)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	4000
Klasa reakcji na ogień	E
Temperatura pracy	od −20 °C do +80 °C
Maksymalna temperatura powierzchni grzejnika	90 °C
Kod EAN	5904 8765 4321 0

Parametry cieplne zmierzone zgodnie z normą PN-EN 12667. Wartości podane z tolerancją ±10%.

3. Opis techniczny
Wkładka składa się z trzech warstw połączonych ze sobą fabrycznie:

- od strony grzejnika: aluminiowa folia odbijająca ciepło,
- warstwa środkowa: spieniony polietylen o zamkniętych porach,
- od strony ściany: aluminiowa folia odbijająca ciepło.

Wkładka nie wymaga dodatkowych elementów montażowych. Nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ani środowiska.

4. Montaż krok po kroku
1. Wyłączyć grzejnik i poczekać, aż ostygnie.
2. Zmierzyć szerokość i wysokość grzejnika.
3. Przyciąć wkładkę nożyczkami tak, aby wystawała około 5 cm poza obrys grzejnika z każdej strony.
4. Oczyścić ścianę za grzejnikiem z kurzu.
5. Przykleić wkładkę folią aluminiową do ściany, dociskając równomiernie.
6. Uruchomić grzejnik.

5. Konserwacja i przechowywanie
Wkładkę można czyścić wilgotną ściereczką. Nie używać środków ściernych. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

6. Utylizacja
Wkładka nie podlega przepisom o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Po zakończeniu użytkowania przekazać do punktu zbiórki odpadów budowlanych.

7. Gwarancja
Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niezgodnego z instrukcją.

Zdjęcia poglądowe.
Zdjęcia w instrukcji mogą się nieznacznie różnić od produktu.

8. Transport
Wkładka jest lekka i nie wymaga specjalnych warunków transportu. Można ją przewozić dowolnym środkiem transportu.

Dane techniczne.
Dane techniczne podane w instrukcji mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.

Zdjęcia poglądowe.
Zdjęcia w instrukcji mogą się nieznacznie różnić od produktu.

Jakość wykonania.
Wkładka jest wykonana z materiałów spełniających wymagania jakościowe. Nie zawiera substancji szkodliwych

EN

1. Warning

Read the instructions before using the machine. Wear protective clothing, gloves and eye protection. Keep children and animals away. Do not use on slopes over 15°. Switch off and remove the plug before maintenance or cleaning. Use only original accessories.

2. Intended use

Suitable for cutting grass on flat, open areas. Not suitable for hedges, gravel or uneven terrain.

3. Technical data

Model	NEO 40-200
Cutting width	40 cm
Cutting height	20–60 mm (5 positions)
Grass box capacity	60 L
Weight	22.5 kg
Noise level	96 dB(A)

4. Assembly

1. Attach the handle with the bolts provided.
2. Connect the grass box.
3. Check that all parts are tightened.

5. Operation

Adjust the cutting height before starting. Start the engine and walk at a steady pace. Empty the grass box when full.

6. Maintenance

Clean the underside after each use. Sharpen the blade every 25 hours. Check the spark plug annually.

7. Storage

Store in a dry, frost-free place. Drain the fuel before long-term storage.

8. Troubleshooting

Problem	Solution
Engine won't start	Check fuel and choke
Uneven cut	Sharpen blade
Vibration	Tighten bolts

9. Environmental protection

Dispose of packaging and old parts at a recycling point. Do not dispose of oil in the household waste.

10. Warranty

2 years from purchase date. Excludes wear parts and misuse.

11. Declaration of conformity

We declare that this product complies with the applicable EU directives.

12. Contact

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

DE

1. Sicherheitshinweis

Lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung. Tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe und Augenschutz. Halten Sie Kinder und Tiere fern. Nicht an Hängen über 15° verwenden. Vor Wartung oder Reinigung ausschalten und Stecker ziehen. Nur Originalzubehör verwenden.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Geeignet zum Mähen von Gras auf ebenen, offenen Flächen. Nicht geeignet für Hecken, Kies oder unebenes Gelände.

3. Technische Daten

Modell	NEO 40-200
Schnittbreite	40 cm
Schnitthöhe	20–60 mm (5 Stufen)
Fangkorbvolumen	60 L
Gewicht	22,5 kg
Geräuschpegel	96 dB(A)

4. Montage

1. Griff mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
2. Fangkorb anbringen.
3. Alle Teile auf festen Sitz prüfen.

5. Bedienung

Schnitthöhe vor dem Start einstellen. Motor starten und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit gehen. Fangkorb bei Bedarf leeren.

6. Wartung

Unterseite nach jeder Nutzung reinigen. Messer alle 25 Betriebsstunden schärfen. Zündkerze jährlich prüfen.

7. Lagerung

Trocken und frostfrei lagern. Vor längerer Lagerung Kraftstoff ablassen.

8. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Motor startet nicht	Kraftstoff und Choke prüfen
Unregelmäßiger Schnitt	Messer schärfen
Vibration	Schrauben festziehen

9. Umweltschutz

Verpackung und Altteile zum Recyclingpunkt bringen. Altöl nicht im Hausmüll entsorgen.

10. Garantie

2 Jahre ab Kaufdatum. Verschleißteile und unsachgemäße Verwendung ausgenommen.

11. Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

12. Kontakt

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

FR

1. Consigne de sécurité

Lisez le mode d'emploi avant utilisation. Portez des vêtements de protection, des gants et des lunettes de protection. Tenez les enfants et les animaux à l'écart. Ne pas utiliser sur des pentes supérieures à 15°. Éteignez et débranchez avant l'entretien ou le nettoyage. Utilisez uniquement des accessoires d'origine.

2. Utilisation conforme

Convient à la tonte de pelouses sur des surfaces planes et dégagées. Ne convient pas aux haies, au gravier ou aux terrains irréguliers.

3. Caractéristiques techniques

Modèle	NEO 40-200
Largeur de coupe	40 cm
Hauteur de coupe	20–60 mm (5 positions)
Capacité du bac	60 L
Poids	22,5 kg
Niveau sonore	96 dB(A)

4. Montage

1. Fixez la poignée avec les boulons fournis.
2. Installez le bac de collecte.
3. Vérifiez que toutes les pièces sont bien serrées.

5. Utilisation

Réglez la hauteur de coupe avant de démarrer. Démarrez le moteur et marchez à une allure régulière. Videz le bac de collecte lorsqu'il est plein.

6. Entretien

Nettoyez la face inférieure après chaque utilisation. Affûtez la lame toutes les 25 heures. Vérifiez la bougie d'allumage une fois par an.

7. Stockage

Stockez dans un endroit sec et hors gel. Videz le réservoir de carburant avant un stockage prolongé.

8. Dépannage

Problème	Solution
Le moteur ne démarre pas	Vérifiez le carburant et le starter
Coupe irrégulière	Affûtez la lame
Vibrations	Serrez les boulons

9. Protection de l'environnement

Déposez les emballages et les pièces usagées dans un point de recyclage. Ne jetez pas l'huile usagée avec les ordures ménagères.

10. Garantie

2 ans à compter de la date d'achat. Les pièces d'usure et une utilisation incorrecte sont exclues.

11. Déclaration de conformité

Nous déclarons que ce produit est conforme aux directives européennes applicables.

12. Contact

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

ES

1. Advertencia de seguridad

Lea las instrucciones antes de usar la máquina. Use ropa protectora, guantes y protección para los ojos. Mantenga a los niños y animales alejados. No use en pendientes superiores a 15°. Apague y desenchufe antes de realizar mantenimiento o limpieza. Use solo accesorios originales.

2. Uso previsto

Adecuado para cortar césped en zonas planas y abiertas. No apto para setos, grava o terreno irregular.

3. Datos técnicos

Modelo	NEO 40-200
Ancho de corte	40 cm
Altura de corte	20–60 mm (5 posiciones)
Capacidad del cesto	60 L
Peso	22,5 kg
Nivel de ruido	96 dB(A)

4. Montaje

1. Fije el mango con los pernos suministrados.
2. Conecte el cesto de hierba.
3. Compruebe que todas las piezas estén apretadas.

5. Operación

Ajuste la altura de corte antes de arrancar. Arranque el motor y camine a un ritmo constante. Vacíe el cesto de hierba cuando esté lleno.

6. Mantenimiento

Limpie la parte inferior después de cada uso. Afile la cuchilla cada 25 horas. Revise la bujía una vez al año.

7. Almacenamiento

Guarde en un lugar seco y libre de heladas. Drene el combustible antes de un almacenamiento prolongado.

8. Solución de problemas

Problema	Solución
El motor no arranca	Revise el combustible y el estrangulador
Corte irregular	Afile la cuchilla
Vibración	Apriete los pernos

9. Protección ambiental

Deposite el embalaje y las piezas viejas en un punto de reciclaje. No deseche el aceite usado con la basura doméstica.

10. Garantía

2 años desde la fecha de compra. Excluye piezas de desgaste y uso indebido.

11. Declaración de conformidad

Declaramos que este producto cumple con las directivas aplicables de la UE.

12. Contacto

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

IT

1. Avvertenza di sicurezza

Leggere le istruzioni prima dell'uso. Indossare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Tenere lontani bambini e animali. Non utilizzare su pendii superiori a 15°. Spegnere e scollegare prima della manutenzione o della pulizia. Utilizzare solo accessori originali.

2. Uso previsto

Adatto al taglio dell'erba su superfici piane e aperte. Non adatto a siepi, ghiaia o terreni irregolari.

3. Dati tecnici

Modello	NEO 40-200
Larghezza di taglio	40 cm
Altezza di taglio	20–60 mm (5 posizioni)
Capacità del cesto	60 L
Peso	22,5 kg
Livello di rumore	96 dB(A)

4. Montaggio

1. Fissare il manico con i bulloni forniti.
2. Collegare il cesto di raccolta.
3. Verificare che tutte le parti siano ben serrate.

5. Funzionamento

Regolare l'altezza di taglio prima di avviare. Avviare il motore e camminare a un ritmo costante. Svuotare il cesto di raccolta quando è pieno.

6. Manutenzione

Pulire la parte inferiore dopo ogni utilizzo. Affilare la lama ogni 25 ore. Controllare la candela una volta all'anno.

7. Conservazione

Conservare in un luogo asciutto e privo di gelo. Scaricare il carburante prima di un lungo periodo di conservazione.

8. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il motore non si avvia	Controllare il carburante e lo starter
Taglio irregolare	Affilare la lama
Vibrazione	Serrare i bulloni

9. Protezione ambientale

Smaltire l'imballaggio e le parti vecchie presso un centro di riciclaggio. Non smaltire l'olio esausto con i rifiuti domestici.

10. Garanzia

2 anni dalla data di acquisto. Esclusi i pezzi soggetti a usura e l'uso improprio.

11. Dichiarazione di conformità

Dichiariamo che questo prodotto è conforme alle direttive UE applicabili.

12. Contatto

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

PL

1. Ostrzeżenie bezpieczeństwa

Przed użyciem przeczytaj instrukcję. Noś odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala. Nie używaj na zboczach powyżej 15°. Przed konserwacją lub czyszczeniem wyłącz i odłącz wtyczkę. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów.

2. Przeznaczenie

Nadaje się do koszenia trawy na płaskich, otwartych powierzchniach. Nie nadaje się do żywopłotów, żwiru ani nierównego terenu.

3. Dane techniczne

Model	NEO 40-200
Szerokość cięcia	40 cm
Wysokość cięcia	20–60 mm (5 pozycji)
Pojemność kosza	60 L
Waga	22,5 kg
Poziom hałasu	96 dB(A)

4. Montaż

1. Przymocuj uchwyt dołączonymi śrubami.
2. Podłącz kosz na trawę.
3. Sprawdź, czy wszystkie części są dokręcone.

5. Obsługa

Przed uruchomieniem ustaw wysokość cięcia. Uruchom silnik i idź równym tempem. Opróżnij kosz na trawę, gdy jest pełny.

6. Konserwacja

Czyść spód po każdym użyciu. Ostrz nóż co 25 godzin. Sprawdzaj świecę zapłonową raz w roku.

7. Przechowywanie

Przechowuj w suchym, niezamarzającym miejscu. Przed długim przechowywaniem spuść paliwo.

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się	Sprawdź paliwo i ssanie
Nierówne cięcie	Ostrz nóż
Wibracje	Dokręć śruby

9. Ochrona środowiska

Opakowania i zużyte części oddawaj do punktu recyklingu. Nie wyrzucaj zużytego oleju do śmieci domowych.

10. Gwarancja

2 lata od daty zakupu. Z wyłączeniem części eksploatacyjnych i niewłaściwego użytkowania.

11. Deklaracja zgodności

Oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE.

12. Kontakt

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

CZ

1. Bezpečnostní upozornění

Před použitím si přečtěte návod. Používejte ochranný oděv, rukavice a ochranu očí. Udržujte děti a zvířata v dostatečné vzdálenosti. Nepoužívejte na svazích nad 15°. Před údržbou nebo čištěním vypněte a odpojte. Používejte pouze originální příslušenství.

2. Určené použití

Vhodné pro sekání trávy na rovných, otevřených plochách. Nevhodné pro živé ploty, štěrk nebo nerovný terén.

3. Technické údaje

Model	NEO 40-200
Šířka sečení	40 cm
Výška sečení	20–60 mm (5 poloh)
Objem sběrného koše	60 L
Hmotnost	22,5 kg
Hladina hluku	96 dB(A)

4. Montáž

1. Upevněte rukojeť přiloženými šrouby.
2. Připojte sběrný koš na trávu.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly dotaženy.

5. Obsluha

Před spuštěním nastavte výšku sečení. Nastartujte motor a jděte rovnoměrným tempem. Vyprázdněte sběrný koš na trávu, když je plný.

6. Údržba

Po každém použití očistěte spodní stranu. Každých 25 provozních hodin nabruste nůž. Jednou ročně zkontrolujte zapalovací svíčku.

7. Skladování

Skladujte na suchém místě bez mrazu. Před dlouhodobým uskladněním vypusťte palivo.

8. Řešení problémů

Problém	Řešení
Motor nenastartuje	Zkontrolujte palivo a sytič
Nerovnoměrný řez	Nabruste nůž
Vibrace	Dotáhněte šrouby

9. Ochrana životního prostředí

Obal a staré díly odevzdejte do sběrného místa. Nevyhazujte použitý olej do domácího odpadu.

10. Záruka

2 roky od data nákupu. Vyjma opotřebitelných dílů a nesprávného použití.

11. Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že tento výrobek splňuje příslušné směrnice EU.

12. Kontakt

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

SK

1. Bezpečnostné upozornenie

Pred použitím si prečítajte návod. Používajte ochranný odev, rukavice a ochranu očí. Udržujte deti a zvieratá v dostatočnej vzdialenosti. Nepoužívajte na svahoch nad 15°. Pred údržbou alebo čistením vypnite a odpojte. Používajte iba originálne príslušenstvo.

2. Určené použitie

Vhodné na kosenie trávy na rovných, otvorených plochách. Nevhodné pre živé ploty, štrk alebo nerovný terén.

3. Technické údaje

Model	NEO 40-200
Šírka kosenia	40 cm
Výška kosenia	20–60 mm (5 polôh)
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	22,5 kg
Hladina hluku	96 dB(A)

4. Montáž

1. Pripevnite rukoväť priloženými skrutkami.
2. Pripojte zberný kôš na trávu.
3. Skontrolujte, či sú všetky diely dotiahnuté.

5. Obsluha

Pred spustením nastavte výšku kosenia. Naštartujte motor a choďte rovnomerným tempom. Vyprázdnite zberný kôš na trávu, keď je plný.

6. Údržba

Po každom použití očistite spodnú stranu. Každých 25 prevádzkových hodín nabrúste nôž. Raz ročne skontrolujte zapaľovaciu sviečku.

7. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste bez mrazu. Pred dlhodobým uskladnením vypustite palivo.

8. Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Motor nenaštartuje	Skontrolujte palivo a sýtič
Nerovnomerný rez	Nabrúste nôž
Vibrácie	Dotiahnite skrutky

9. Ochrana životného prostredia

Obal a staré diely odovzdajte do zberného miesta. Nevyhadzujte použitý olej do domáceho odpadu.

10. Záruka

2 roky od dátumu nákupu. Okrem opotrebiteľných dielov a nesprávneho použitia.

11. Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že tento výrobok spĺňa príslušné smernice EÚ.

12. Kontakt

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

HU

1. Biztonsági figyelmeztetés

Használat előtt olvassa el az útmutatót. Viseljen védőruházatot, kesztyűt és szemvédőt. Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat. Ne használja 15°-nál meredekebb lejtőn. Karbantartás vagy tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a dugaszt. Csak eredeti tartozékokat használjon.

2. Rendeltetésszerű használat

Fű vágására alkalmas sík, nyílt területen. Nem alkalmas sövényekhez, kavicshoz vagy egyenetlen terephez.

3. Műszaki adatok

Modell	NEO 40-200
Vágási szélesség	40 cm
Vágási magasság	20–60 mm (5 fokozat)
Fűgyűjtő kapacitása	60 L
Tömeg	22,5 kg
Zajszint	96 dB(A)

4. Összeszerelés

1. Rögzítse a fogantyút a mellékelt csavarokkal.
2. Csatlakoztassa a fűgyűjtőt.
3. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész szorosan rögzítve legyen.

5. Használat

Indítás előtt állítsa be a vágási magasságot. Indítsa el a motort és egyenletes tempóban haladjon. Ürítse ki a fűgyűjtőt, ha megtelt.

6. Karbantartás

Minden használat után tisztítsa meg az alsó részt. 25 üzemóránként élezze meg a kést. Évente egyszer ellenőrizze a gyújtógyertyát.

7. Tárolás

Száraz, fagymentes helyen tárolja. Hosszú tárolás előtt engedje le az üzemanyagot.

8. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A motor nem indul	Ellenőrizze az üzemanyagot és a szívót
Egyenetlen vágás	Élezze meg a kést
Rezgés	Húzza meg a csavarokat

9. Környezetvédelem

A csomagolást és a régi alkatrészeket vigye hulladékgyűjtőbe. Ne dobja a használt olajat a háztartási hulladékba.

10. Garancia

2 év a vásárlás dátumától. Kivéve a kopó alkatrészeket és a nem rendeltetésszerű használatot.

11. Megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelveknek.

12. Kapcsolat

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

RO

1. Avertisment de siguranță

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare. Purtați îmbrăcăminte de protecție, mănuși și ochelari de protecție. Țineți copiii și animalele departe. Nu folosiți pe pante mai mari de 15°. Opriți și scoateți ștecherul înainte de întreținere sau curățare. Folosiți numai accesorii originale.

2. Utilizare prevăzută

Potrivit pentru tăierea ierbii pe suprafețe plane și deschise. Nu este potrivit pentru garduri vii, pietriș sau teren neuniform.

3. Date tehnice

Model	NEO 40-200
Lățime de tăiere	40 cm
Înălțime de tăiere	20–60 mm (5 poziții)
Capacitate coș iarbă	60 L
Greutate	22,5 kg
Nivel de zgomot	96 dB(A)

4. Montaj

1. Atașați mânerul cu șuruburile furnizate.
2. Conectați coșul de iarbă.
3. Verificați ca toate piesele să fie strânse.

5. Utilizare

Reglați înălțimea de tăiere înainte de pornire. Porniți motorul și mergeți cu un ritm constant. Goliți coșul de iarbă când este plin.

6. Întreținere

Curățați partea inferioară după fiecare utilizare. Ascuțiți lama la fiecare 25 de ore. Verificați bujia o dată pe an.

7. Depozitare

Depozitați într-un loc uscat și ferit de îngheț. Goliți rezervorul de combustibil înainte de depozitare pe termen lung.

8. Depanare

Problemă	Soluție
Motorul nu pornește	Verificați combustibilul și clapeta
Tăiere neuniformă	Ascuțiți lama
Vibrații	Strângeți șuruburile

9. Protecția mediului

Predați ambalajele și piesele vechi la un punct de reciclare. Nu aruncați uleiul uzat împreună cu deșeurile menajere.

10. Garanție

2 ani de la data achiziției. Cu excepția pieselor de uzură și a utilizării necorespunzătoare.

11. Declarație de conformitate

Declarăm că acest produs este conform cu directivele UE aplicabile.

12. Contact

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

SI

1. Varnostno opozorilo

Pred uporabo preberite navodila. Nosite zaščitno obleko, rokavice in zaščito za oči. Otroke in živali držite stran. Ne uporabljajte na pobočjih, strmejših od 15°. Pred vzdrževanjem ali čiščenjem izklopite in izvlecite vtič. Uporabljajte samo originalno opremo.

2. Predvidena uporaba

Primerno za košnjo trave na ravnih, odprtih površinah. Ni primerno za živo mejo, gramoz ali neravno površino.

3. Tehnični podatki

Model	NEO 40-200
Širina košnje	40 cm
Višina košnje	20–60 mm (5 položajev)
Prostornina koša	60 L
Teža	22,5 kg
Raven hrupa	96 dB(A)

4. Montaža

1. Ročaj pritrdite s priloženimi vijaki.
2. Priključite košaro za travo.
3. Preverite, ali so vsi deli dobro pritrjeni.

5. Uporaba

Pred zagonom nastavite višino košnje. Zaženite motor in hodite enakomerno. Ko je košara za travo polna, jo izpraznite.

6. Vzdrževanje

Po vsaki uporabi očistite spodnjo stran. Rezilo nabrusite na vsakih 25 ur. Vžigalno svečko enkrat letno preverite.

7. Shranjevanje

Shranjujte na suhem in zaščitenem pred zmrzaljo. Pred dolgotrajnim shranjevanjem izpustite gorivo.

8. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Motor se ne zažene	Preverite gorivo in sesalko
Neenakomerna košnja	Nabrusite rezilo
Vibracije	Zategnite vijake

9. Varstvo okolja

Embalažo in stare dele oddajte na zbirnem mestu za recikliranje. Rabljenega olja ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

10. Garancija

2 leti od datuma nakupa. Razen obrabnih delov in nepravilne uporabe.

11. Izjava o skladnosti

Izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z veljavnimi direktivami EU.

12. Kontakt

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

SE

1. Säkerhetsvarning

Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Använd skyddskläder, handskar och ögonskydd. Håll barn och djur på avstånd. Använd inte på sluttningar över 15°. Stäng av och dra ur kontakten före underhåll eller rengöring. Använd endast originaltillbehör.

2. Avsedd användning

Lämplig för att klippa gräs på plana, öppna ytor. Inte lämplig för häckar, grus eller ojämn terräng.

3. Tekniska data

Modell	NEO 40-200
Klippbredd	40 cm
Klipphöjd	20–60 mm (5 lägen)
Uppsamlarvolym	60 L
Vikt	22,5 kg
Ljudnivå	96 dB(A)

4. Montering

1. Fäst handtaget med de medföljande bultarna.
2. Anslut uppsamlaren.
3. Kontrollera att alla delar är åtdragna.

5. Användning

Justera klipphöjden innan du startar. Starta motorn och gå i jämn takt. Töm uppsamlaren när den är full.

6. Underhåll

Rengör undersidan efter varje användning. Slipa bladet var 25:e timme. Kontrollera tändstiftet en gång om året.

7. Förvaring

Förvara på en torr, frostfri plats. Töm bränsletanken före långtidsförvaring.

8. Felsökning

Problem	Lösning
Motorn startar inte	Kontrollera bränslet och choken
Ojämn klippning	Slipa bladet
Vibrationer	Dra åt bultarna

9. Miljöskydd

Lämna förpackningar och gamla delar till återvinningsstation. Släng inte använd olja i hushållssoporna.

10. Garanti

2 år från inköpsdatum. Undantar slitdelar och felaktig användning.

11. Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar att denna produkt uppfyller tillämpliga EU-direktiv.

12. Kontakt

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

NO

1. Sikkerhetsadvarsel

Les bruksanvisningen før bruk. Bruk vernetøy, hansker og vernebriller. Hold barn og dyr unna. Ikke bruk på skråninger brattere enn 15°. Slå av og trekk ut støpselet før vedlikehold eller rengjøring. Bruk kun originalt tilbehør.

2. Tiltenkt bruk

Egnet for å klippe gress på flate, åpne områder. Ikke egnet for hekker, grus eller ujevnt terreng.

3. Tekniske data

Modell	NEO 40-200
Klippebredde	40 cm
Klippehøyde	20–60 mm (5 posisjoner)
Oppsamlerkapasitet	60 L
Vekt	22,5 kg
Støynivå	96 dB(A)

4. Montering

1. Fest håndtaket med de medfølgende boltene.
2. Koble til oppsamleren.
3. Kontroller at alle deler er godt festet.

5. Bruk

Juster klippehøyden før oppstart. Start motoren og gå i jevnt tempo. Tøm oppsamleren når den er full.

6. Vedlikehold

Rengjør undersiden etter hver bruk. Slip kniven hver 25. time. Kontroller tennpluggen én gang i året.

7. Oppbevaring

Oppbevares på et tørt, frostfritt sted. Tøm drivstoffet før langtidsoppbevaring.

8. Feilsøking

Problem	Løsning
Motoren starter ikke	Kontroller drivstoff og choke
Ujevn klipping	Slip kniven
Vibrasjon	Stram boltene

9. Miljøvern

Lever emballasje og gamle deler til gjenvinningsstasjon. Ikke kast brukt olje i husholdningsavfallet.

10. Garanti

2 år fra kjøpsdato. Unntatt slitedeler og feilaktig bruk.

11. Samsvarserklæring

Vi erklærer at dette produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver.

12. Kontakt

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

DK

1. Sikkerhedsadvarsel

Læs brugsanvisningen før brug. Brug beskyttelsestøj, handsker og øjenværn. Hold børn og dyr væk. Må ikke bruges på skråninger over 15°. Sluk og træk stikket ud før vedligeholdelse eller rengøring. Brug kun originalt tilbehør.

2. Tiltænkt anvendelse

Egnet til at klippe græs på flade, åbne områder. Ikke egnet til hække, grus eller ujævnt terræn.

3. Tekniske data

Model	NEO 40-200
Klippebredde	40 cm
Klippehøjde	20–60 mm (5 positioner)
Opsamlerkapacitet	60 L
Vægt	22,5 kg
Støjniveau	96 dB(A)

4. Montering

1. Fastgør håndtaget med de medfølgende bolte.
2. Tilslut opsamleren.
3. Kontrollér at alle dele er godt fastspændt.

5. Betjening

Indstil klippehøjden før start. Start motoren og gå i et jævnt tempo. Tøm opsamleren, når den er fuld.

6. Vedligeholdelse

Rengør undersiden efter hver brug. Slib kniven hver 25. time. Kontrollér tændrøret én gang om året.

7. Opbevaring

Opbevares på et tørt, frostfrit sted. Tøm brændstoftanken før langtidsopbevaring.

8. Fejlfinding

Problem	Løsning
Motoren starter ikke	Kontrollér brændstof og choke
Ujævn klipning	Slib kniven
Vibrationer	Stram boltene

9. Miljøbeskyttelse

Aflever emballage og gamle dele på genbrugsstation. Bortskaf ikke brugt olie i husholdningsaffaldet.

10. Garanti

2 år fra købsdato. Undtagen slitdele og forkert brug.

11. Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer, at dette produkt overholder gældende EU-direktiver.

12. Kontakt

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

FI

1. Turvallisuusvaroitus

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Käytä suojavaatetusta, hanskoja ja silmiensuojaimia. Pidä lapset ja eläimet loitolla. Älä käytä yli 15° rinteissä. Sammuta ja irrota pistoke ennen huoltoa tai puhdistusta. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.

2. Käyttötarkoitus

Soveltuu ruohon leikkaamiseen tasaisilla, avoimilla alueilla. Ei sovi aidoille, soralle tai epätasaiselle maastolle.

3. Tekniset tiedot

Malli	NEO 40-200
Leikkuuleveys	40 cm
Leikkuukorkeus	20–60 mm (5 asentoa)
Ruohosäiliön tilavuus	60 L
Paino	22,5 kg
Melutaso	96 dB(A)

4. Kokoaminen

1. Kiinnitä kahva mukana toimitetuilla pulteilla.
2. Liitä ruohosäiliö.
3. Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.

5. Käyttö

Säädä leikkuukorkeus ennen käynnistystä. Käynnistä moottori ja kävele tasaisella vauhdilla. Tyhjennä ruohosäiliö, kun se on täynnä.

6. Huolto

Puhdista alapuoli jokaisen käytön jälkeen. Teroita terä 25 käyttötunnin välein. Tarkista sytytystulppa kerran vuodessa.

7. Säilytys

Säilytä kuivassa, pakkasvapaassa paikassa. Tyhjennä polttoainesäiliö ennen pitkäaikaista säilytystä.

8. Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Moottori ei käynnisty	Tarkista polttoaine ja sytytin
Epätasainen leikkuu	Teroita terä
Tärinä	Kiristä pultit

9. Ympäristönsuojelu

Vie pakkaukset ja vanhat osat kierrätyspisteeseen. Älä hävitä käytettyä öljyä talousjätteen mukana.

10. Takuu

2 vuotta ostopäivästä. Ei koske kuluvia osia eikä väärinkäyttöä.

11. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tämä tuote täyttää sovellettavat EU-direktiivit.

12. Yhteystiedot

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

EE

1. Ohutusjuhend

Enne kasutamist lugege juhendit. Kandke kaitsevarustust, kindaid ja kaitseprille. Hoidke lapsed ja loomad eemal. Ärge kasutage üle 15° kallakutel. Enne hooldust või puhastamist lülitage välja ja tõmmake pistik välja. Kasutage ainult originaalvarustust.

2. Ettenähtud kasutus

Sobib muru niitmiseks tasastel, avatud aladel. Ei sobi hekkide, kruusa ega ebatasase maastiku jaoks.

3. Tehnilised andmed

Mudel	NEO 40-200
Lõikelaius	40 cm
Lõikekõrgus	20–60 mm (5 asendit)
Rohukasti maht	60 L
Kaal	22,5 kg
Müratase	96 dB(A)

4. Kokkupanek

1. Kinnitage käepide kaasasolevate poltidega.
2. Ühendage rohukast.
3. Kontrollige, et kõik osad oleksid kinnitatud.

5. Kasutamine

Reguleerige lõikekõrgus enne käivitamist. Käivitage mootor ja kõndige ühtlase tempoga. Tühjendage rohukast, kui see on täis.

6. Hooldus

Puhastage alumine pool pärast iga kasutamist. Teritage tera iga 25 tunni järel. Kontrollige süüteküünalt üks kord aastas.

7. Hoiustamine

Hoiustage kuivas, sõnnivabas kohas. Tühjendage kütusepaak enne pikaajalist hoiustamist.

8. Tõrkeotsing

Probleem	Lahendus
Mootor ei käivitu	Kontrollige kütust ja õhuklappi
Ebaühtlane lõikamine	Teritage tera
Vibratsioon	Pingutage polte

9. Keskkonnakaitse

Viige pakend ja vanad osad ringlussevõtupunkti. Ärge visake kasutatud õli olmejäätmete hulka.

10. Garantii

2 aastat ostukuupäevast. Välja arvatud kulumaterjalid ja väärkasutus.

11. Vastavusdeklaratsioon

Kinnitame, et see toode vastab kohaldatavatele ELi direktiividele.

12. Kontakt

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

LV

1. Drošības brīdinājums

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Valkājiet aizsargapģērbu, cimdus un acu aizsargus. Turiet bērnus un dzīvniekus attālumā. Nelietojiet uz nogāzēm, kas stāvākas par 15°. Pirms apkopes vai tīrīšanas izslēdziet un atvienojiet kontaktdakšu. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus.

2. Paredzētā lietošana

Piemērots zāles pļaušanai uz līdzenām, atklātām virsmām. Nav piemērots dzīvžogiem, grants vai nelīdzenas zemes.

3. Tehniskie dati

Modelis	NEO 40-200
Griešanas platums	40 cm
Griešanas augstums	20–60 mm (5 pozīcijas)
Zāles kastes tilpums	60 L
Svars	22,5 kg
Trokšņa līmenis	96 dB(A)

4. Montāža

1. Piestipriniet rokturi ar komplektācijā iekļautajiem bultskrūvēm.
2. Pievienojiet zāles savācēju.
3. Pārbaudiet, vai visas detaļas ir cieši nostiprinātas.

5. Lietošana

Pirms iedarbināšanas iestatiet pļaušanas augstumu. Iedarbiniet motoru un virzieties vienmērīgā tempā. Iztukšojiet zāles savācēju, kad tas ir pilns.

6. Apkope

Pēc katras lietošanas reizes notīriet apakšējo daļu. Ik pēc 25 darba stundām uzasiniet asmeni. Reizi gadā pārbaudiet aizdedzes svecīti.

7. Uzglabāšana

Uzglabājiet sausā, no sala pasargātā vietā. Pirms ilgstošas uzglabāšanas iztukšojiet degvielu.

8. Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums
Motors neiedarbojas	Pārbaudiet degvielu un droseli
Nevienmērīga pļaušana	Uzasiniet asmeni
Vibrācija	Pievelciet skrūves

9. Vides aizsardzība

Nodrošiniet iepakojuma un veco detaļu nodošanu pārstrādei. Neizmetiet lietoto eļļu sadzīves atkritumos.

10. Garantija

2 gadi no pirkuma datuma. Izņemot nolietojamās detaļas un nepareizu lietošanu.

11. Atbilstības deklarācija

Mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst piemērojamajām ES direktīvām.

12. Kontakti

NEO Tools s.r.o., Na Výsluní 15, 360 05 Karlovy Vary

LT

1. Saugos įspėjimas

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Dėvėkite apsauginius drabužius, pirštines ir akių apsaugą. Laikykite vaikus ir gyvūnus atokiau. Nenaudokite ant šlaitų, kurių nuolydis didesnis nei 15°. Prieš priežiūrą ar valymą išjunkite ir ištraukite kištuką. Naudokite tik originalius priedus.

2. Paskirtis

Tinka žolei pjauti lygiuose, atviruose plotuose. Netinka gyvatvorėms, žvyrui ar nelygiam reljefui.

3. Techniniai duomenys

Modelis	NEO 40-200
Pjovimo plotis	40 cm
Pjovimo aukštis	20–60 mm (5 padėtys)
Žolės dėžės talpa	60 L
Svoris	22,5 kg
Triukšmo lygis	96 dB(A)

4. Surinkimas

1. Pritvirtinkite rankeną pridedamais varžtais.
2. Prijunkite žolės surinktuvą.
3. Patikrin