



BRUSNÉ A LEŠTÍCÍ PÁSY

NEKONEČNÉ PÁSY PRO PÁSOVÉ BRUSKY SUHNER

El. pásová bruska na trubky UTG 9-R

BRUSNÉ - TRIZACT PÁSY

Typ: **TZ** pro broušení všech materiálů
237AA (pyramidy)

237AA	TYP BSGB	Rozměr	Max. otáč.	Zrno a obj. č.											
				A 160	A 100	A 80	A 65	A 45	A 30	A 16	A 6	-	-	-	
	50/450 TZ	50x450	7 000	908 820	908 821	908 822	908 823	908 824	908 825	908 826	909 085	-	-	-	10
	6/520 TZ	6x520	16 000	908 827	908 828	908 829	908 830	908 831	908 832	908 833	03697	-	-	-	10
	12/520 TZ	12x520	16 000	908 834	908 835	908 836	908 837	908 838	908 839	908 840	03738	-	-	-	10
	30/533 TZ	30x533	7 000	908 841	908 842	908 843	908 844	908 845	908 846	908 847	909 086	-	-	-	10

BRUSNÉ - TRIZACT PÁSY

Typ: **CF** pro broušení všech materiálů
337 DC (rakvičky)

337 DC	TYP BSGB	Rozměr	Max. otáč.	Zrno a obj. č.											
				A300	A160	A100	A 65	A 45	-	-	-	-	-	-	
	50/450 CF	50x450	7 000	04090	04091	04092	04094	04095	-	-	-	-	-	-	10
	30/533 CF	30x533	7 000	03930	03931	03932	03934	03935	-	-	-	-	-	-	10

Ostatní rozměry brusných pásů dodáme dle Vašeho přání.

Jaký pás použít na Váš typ brusky?

Délka pásu 450 = UBK 6-R, dvoukolečko BSG 10/50

Délka pásu 520 = UBC 9-R, LBC 10, LBC 16, LBC 16-TOP

Délka pásu 533 = UTC 9-R, UTG 8-R

Přehled kladek pro brusku UBC 9-R naleznete v sekci brusky a příslušenství – příslušenství k bruskám